# CERTIFICADO DE GARANTIA

(fica com o cliente)

	DATA DA ENTREGA TECNICA / /
	NOTA FISCAL NÚMERO
	DADOS DA REVENDA OU VENDEDOR
NOME	
CARIMI	BO E ASSINATURA
	DADOS DO CLIENTE
NOME	FONE
ENDER	EÇO
	DADOS DO PRODUTO ADQUIRIDO
MODEL	.0
DATA D	E FABRICAÇÃO
NÚMER	RO DE SÉRIE

# IMPORTANTE!

Reclamações de garantia somente poderão ser atendidas se o presente certificado for devidamente preenchido no ato da entrega técnica. O presente certificado deve ser apresentado a cada reivindicação de garantia, acompanhado da Nota Fiscal de compra.



# TERMO DE ENTREGA TÉCNICA (Autopropelidos) (deve ser preenchido pelo técnico e enviado para a Stara)

DATA DA ENTREGA / / NOTA FISCAL N°				
TÉCNICO/REPRESENTANTE DA ENTREGA				
DAD	OS D	O CLIENTE		
NOME		FONE		
NOME DO(S) OPERADOR(ES)				
ENDEREÇO				
	PRO	DUTO ADQUIRIDO		
MODELO				
DATA DE FABRICAÇÃO	ı .	N° SÉRIE BOMBA HIDRO		
Nº SÉRIE MÁQUINA	Nº SI	ÉRIE MOTORES DE RODA		
Nº SÉRIE MOTOR				
<u>INSTRUÇÕES:</u>	AÇÕ	ES E ORIENTAÇÕES		
AÇÕES DO TÉCNICO:		das barras.		
( ) verificar condições gerais da máquina (defeitos, amassados e outros).	1	( ) aplicar 2 tanques e verificar o esgotamento dos mesmos.		
Obs.:		( ) orientar e verificar o funcionamento geral do		
		circuito de pulverização, desde o tanque até os bicos.		
		( ) orientar e verificar o reaperto de parafusos e correias e lubrificação periódica.		
( ) verificar nível do óleo do motor antes dar a partida.	de	( ) orientar para o reaperto de todos os parafusos após as primeiras 10 h de trabalho.		
( ) verificar o nível de óleo dos reservató hidráulicos.	rios	( ) orientar sobre o funcionamento de abertura, fechamento, travamento e regulagem das barras.		
( ) verificar o nível de água do radiador.		( ) orientar sobre o nivelamento das barras, em relação ao nível do solo.		
( ) reapertar parafusos das rodas 450 N	/m.	( ) orientar sobre a tríplice lavagem e		
( ) usar a pressão máxima indicada no pr	neu.	incorporador de produto.		
( ) engraxar todos os pontos indicados n máquina.	a	( ) orientar sobre a manutenção e limpeza do fluxômetro.		
( ) orientar e verificar calibração do sens roda.	or da	( ) orientar sobre a manutenção do sistema de pulverização.		
( ) orientar e verificar constante do fluxômetro.		( ) orientar sobre o reabastecimento de produto.		
( ) orientar e reapertar abraçadeiras e conexões em caso de vazamento.		<ul> <li>( ) orientar sobre o trabalho com GPS, Piloto controlador de pulverização TOPPER 4500.</li> </ul>		
( ) orientar e regular a pressão da mola o desnuque.	ok	( ) <b>orientar sobre</b> as funções do painel de controle.		
( ) orientar e regular os freios dos cilindro	os			

( ) orientar sobre as funções do controlador de	TOPPER 4500		
<ul><li>pulverização (Hydrus).</li><li>( ) ressaltar a importância de não misturar óleos:</li></ul>	( ) Demonstrar a maneira correta de rastrear as POD's pulverização;		
utilizar apenas óleo hidráulico especificado no manual.	( ) Demonstrar os procedimentos corretos de calibração e calibrar: fluxômetro (produto), nível		
( ) mostrar o funcionamento do circuito de pulverização (válvulas, regulador de vazão,	de tanque, retorno calibrado;		
tanque de água limpa).	( ) Calibrar o sensor de velocidade (autopropelidos - sensor de roda / máquinas arrasto – sensor cardãn) demonstrando o processo correto de calibração;		
( ) orientar sobre a limpeza do filtro principal e filtros de linha.			
( ) orientar sobre a possibilidade de regulagem manual (posição manual) da vazão (pressão) no regulador de vazão elétrico.	( ) Mostrar funcionamento de transpasse e pintura na tela;		
( ) orientar sobre a realização da limpeza do tanque e circuito de pulverização.	( ) Mostrar e configurar os alarmes da máquina conforme a necessidade do cliente;		
( ) orientar sobre o procedimento de limpeza do sistema Hidro.	( ) Demonstrar como importar e exportar mapas através da conexão USB do Topper 4500;		
( ) orientar sobre vazão mínima de pulverização de 10 litros/min.	Itens da máquina que influenciam no bom funcionamento do Topper 4500:		
( ) orientar sobre parada de emergência (freio estacionário - ver pág. 44 deste manual).	( ) Limpeza dos filtros de linha de pulverização e bicos.		
( ) preencher o certificado de garantia, o termo de entrega técnica, e entregar o manual de	Itens da máquina que influenciam no bom funcionamento do Topper 4500:		
instruções.	<ul><li>( ) Limpeza dos filtros de linha de pulverização e bicos.</li><li>( ) Limpeza do filtro geral da pulverização</li></ul>		
( ) Orientar sobre a rotação de trabalho do motor MWM (2.500rmp).			
( ) Orientar sobre a velocidade de aplicação	localizado antes da bomba centrífuga.		
nos mais diversos terrenos.  ( ) Orientar para a não instalação de	( ) Explicar o funcionamento do circuito de pulverização, abestecimento,encorporação do		
componentes elétricos adicionais que poderão comprometer a capacidade elétrica da máquina.	produto utilizando o lava frasco.		
( )Orientar para o uso dos itens de sinalização	( ) Salientar a importância de uma manutenção no fluxômetro, limpeza.		
(sinaleiras e giroflex) em Rodovias.	SENSOR		
PILOTO AUTOMÁTICO TOPPER DRIVER 2 WAS	( ) Verificar todo o funcional da Coluna de		
( ) Verificar a fixação do sensor de ângulo de roda na máquina.	Direção, Piscas, Alerta, Faróis, Esguicho de Água, Limpador de Para-Brisa, Rádio,		
( ) Verificar a posição da POD.	( ) Ligar a Máquina e mostrar na prática e explicar todo o funcionamento das funções do		
( ) Avaliar performance dos tiros do piloto conforme a utilização do cliente.	Computador de Bordo da Sensor como Freio de Mão com Acionamento da Escada, Abertura e Fechamento das Barras, Troca de Marchas,		
( ) Verificar o funcionamento da hidráulica.	Habilitação do Sistema Hidráulico, Sistema		
( ) Verificar acionamento das válvulas esquerda e direita.	Pneumático, Trava e Destrava Quadro, Giro-Fle Comando dos Faroletes, Chave da Bomba de		

Pulverização ver funcionamento na Tela e nas Barras, Corte do Piloto Automático pelo Botão de Segurança e funções do JOYSTICK. Piloto Automático, Funções das Barras de Inclinação, Desce e Sobe Quadro.	saber onde se encontra a versão atual da Máquina.  ( ) Explicar para o operador e o Cliente que não se deve usa a Caixa de Relé para fazer alguma outra ligação que não seja autorizado pela Stara,			
<ul> <li>( ) Navegar no painel da Sensor e explicar os funcionamentos de ajustes e leituras de diagnóstico da Máquina como Temperatura Água, Óleo,Transmissão, Se está comunicando os comandos do JOYSTICK e CONSOLE com a Tela.</li> <li>( ) Verificar os Sensores com o conector laranja o aperto da porca é ela que é responsável pela vedação do Sensor tem que apertar até dar 3 estralos não necessitando de chave para o aperto.</li> <li>( ) Mostra o caminho dos Eventos Salvos e de</li> </ul>	pois pode danificar componentes da Máquina por ela está dimensionada especificamente somente para o funcionamento da Máquina.  ( ) Verificar os pontos de Aterramentos no Chassis se estão bem apertados e se tem tinta ao redor dos parafusos soldados para os Aterramentos, muito importante que eles estejam Lixados.			
Informações para o Cliente e operador Explicando que os comandos executados do Computador de Bordo da Sensor ficam todos Salvos em Eventos. No informações caso precise				
INFORMAÇÕE	S ADICIONAIS			
·	neste termo, está sendo entregue em condições			
normais de uso, conforme descrito e, c	om as devidas regulagens e instruções.			
	Local Data			
ASSINATURA DO CLIENTE	ASSINATURA DO TÉCNICO OU REPRESENTANTE			



# Vistoria Técnica

# 1ª Revisão Periódica - 250 horas

Pulverizador Autopropelido Gladiador 2700

	N° série:N°	horas:		
1ª Revisão Periódica 250 horas	Proprietário:	Data:		
250 1101 45	Cidade:	UF:		
	Revendedor:Téc			
//	Itens a serem tro	ocados		
Data	Motor Diesel MWM	Sistema Hidráulico		
	( ) Troca de óleo	******		
	( ) Troca do filtro do motor	*****		
	( ) Troca do filtro de combustível	*****		
Nº horas	Itens a serem ve	erificados		
	( ) Verificar vazamentos	*****		
	( ) Verificar estado das mangueiras	******		
	( ) Verificar a calibração do Topper	*****		
	( ) Verificar a constante do fluxômetro	*****		
	( ) Verificar o tamanho das barras	*****		
	( ) Verificar o número de seções	*****		
	( ) Verificar o número de bicos por seções	******		
	Declaramos que o implemento em referência neste cupom, teve todo o procedimento de revisão de 250 horas realizado, conforme as informações contidas no Manual de Instruções do Usuário.			
		•		
Carimbo e Assinatura da	Carimbo e Assinatura do Revendedor	Assinatura do Cliente		
Revenda	Destacar este cupom e enviar à Stara S/A I	ndústria de Implementos Agrícolas		



# Vistoria Técnica

# 2ª Revisão Periódica - 500 horas

Pulverizador Autopropelido Gladiador 2700

	N° série:N°	horas:			
2ª Revisão Periódica	Proprietário:Data:				
500 horas	Cidade:UF:UF:				
	Revendedor:Téc				
/					
Data	Itens a serem ve	rificados			
	Motor Diesel MWM	Sistema Hidráulico			
	( ) Troca de óleo	( ) Elemento filtrante sucção			
N° horas	( ) Troca do filtro do motor	Componentes			
	( ) Troca do filtro de combustível	( ) Fluxômetro			
	( ) Filtro de ar	( ) Filtro de carvão ativado			
	( ) Líquido do radiador	( ) Buchas dos tirantes			
	· ·				
	Itens a serem verificados				
	( ) Verificar vazamentos	*****			
	( ) Verificar estado das mangueiras	******			
	( ) Verificar a calibração do Topper	******			
	( ) Verificar a constante do fluxômetro	******			
	( ) Verificar o tamanho das barras	*****			
	( ) Verificar o número de seções	******			
	( ) Verificar o número de bicos por seções	*****			
	Declaramos que o implemento em referência neste cupom, teve todo o procedimento de revisão de 250 horas realizado, conforme as informações contidas no Manual de Instruções do Usuário.				
	Corimbo o Assinatura da Davandador	Assinatura do Cliente			
Carimbo e Assinatura da	Carimbo e Assinatura do Revendedor	ASSINATURA DO CHEME			
Revenda	Destacar este cupom e enviar à Stara S/A I	ndústria de Implementos Agrícolas			



# Vistoria Técnica

3ª Revisão Periódica - 1000 horas Pulverizador Autopropelido Gladiador 2700

	N° série:	_N° horas:	
3ª Revisão Periódica 1000 horas	Proprietário:	Data:	
1000 Horas	Cidade:UF:		
	Revendedor:	_Técnico:	
/			
Data	Itens a serer	m trocados	
	Motor Diesel MWM	Sistema Hidráulico	
	( ) Troca de óleo	( ) Troca do elemento filtrante sucção	
	( ) Troca do filtro do motor	( ) Troca de óleo transmissão tanque inox	
Nº horas	( ) Troca do filtro de combustível	( ) Troca elemento filtrante auto filtragem	
	( ) Filtro de ar	*****	
	( ) Líquido do radiador	Componentes	
	( ) Substituição de correias	( ) Fluxômetro	
	( ) Regulagem de válvulas	( ) Troca de filtro e higienização ar cond.	
	( ) Limpeza de bico injetor	( ) Filtro carvão ativado	
	( ) Verificar amortecedor do motor Danper	( ) Buchas dos tirantes	
	( ) Drenar e limpar tanque de combustível	******	
		1	
	Itens a serer	n verificados	
	( ) Verificar vazamentos	*****	
	( ) Verificar estado das mangueiras	******	
	( ) Verificar a calibração do Topper	*****	
	( ) Verificar a constante do fluxômetro	*****	
	( ) Verificar o tamanho das barras	******	
	( ) Verificar o número de seções	******	
	( ) Verificar o número de bicos por seções	*****	
		teve todo o procedimento de revisão de 250 horas realizado, no Manual de Instruções do Usuário.	
Carimbo e Assinatura da	Carimbo e Assinatura do Revendedor	Assinatura do Cliente	
Revenda	Destacar este cupom e enviar à Stara S	S/A Indústria de Implementos Agrícolas	

# ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

#### **ENTREGA TÉCNICA**

- a) A STARA, concede o direito a entrega técnica, ao 1º proprietário do equipamento, abordando itens como montagem, regulagem, operação, manutenção e garantia.
  - b) O proprietário da máquina deve designar um ou mais operadores para serem treinados.
- c) Cabe ao proprietário também, exigir que sejam cumpridas rigorosamente as instruções contidas no manual de instruções.
- d) Manter o equipamento e seus respectivos manuais, em perfeito estado de conservação e manutenção regular, também para preservar o direito à garantia.

#### TERMO DE GARANTIA

- a) A garantia aqui expressa é de responsabilidade do revendedor do produto junto ao seu cliente. Não deve, portanto, ser objeto de entendimento direto entre o cliente e a fábrica.
- b) Fica denominado como primeiro comprador a REVENDA e como segundo comprador o CLIENTE.
- c) As condições a seguir são básicas e serão consideradas sempre que o revendedor submeter ao julgamento da STARA qualquer solicitação de garantia.

#### CONDIÇÕES DE GARANTIA

- a) A STARA garante este produto "somente" à REVENDA e por um período de 12 meses, sendo este período de 03 (três) meses de Garantia Legal, acrescidos de 09 (nove) meses de Garantia Contratual STARA ou 1000 horas, o que vencer primeiro, a contar da data de entrega ao CLIENTE, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do Certificado de Garantia.
- b) A STARA restringe a sua responsabilidade aos termos descritos nesta garantia, que se torna intransferível e se encerra automaticamente em caso de cessão ou revenda do equipamento realizada pelo segundo comprador CLIENTE.
- c) A garantia cobre exclusivamente defeitos de material e/ou de fabricação, sendo que a mão-de-obra, frete e outras despesas não são abrangidas por este Certificado, pois são de responsabilidade do revendedor.
- d) Revisões que forem solicitadas pelo cliente, mesmo que o equipamento ainda esteja dentro do período de garantia, estão sujeitas a cobrança.
- e) A garantia dos componentes e peças substituídos, vence juntamente com o prazo de garantia do equipamento.
- f) Casos de eventuais atrasos na execução dos serviços de garantia, não dão ao comprador, o direito à indenizações ou extensões no prazo de garantia.

#### ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

Itens como: óleos hidráulicos e lubrificantes, filtros, graxas e similares, socorro, deslocamento de pessoal e ainda qualquer tipo de manutenção no equipamento, são de total responsabilidade do comprador.

Itens como: pneus, câmaras de ar, componentes elétricos, bateria, motor, motor de partida, alternador, bomba injetora, entre outros, também estão excluídos da garantia STARA, pois são sujeitos à garantia oferecida por seus respectivos fabricantes.

Outras despesas como: transporte, reboque, danos materiais ou pessoais causados ao comprador ou a terceiros, são de total responsabilidade do comprador até prova contrária resultante de Perícia Técnica.

#### PERDA DE GARANTIA

Agarantia tornar-se-á nula quando:

- a) for constatado que o defeito ou dano resultar do uso inadequado do equipamento, da inobservância das instruções ou da inexperiência do operador.
- b) o produto sofrer reparos ou modificações em oficinas que não pertencem à rede de revendedores STARA.
- c) as peças ou componentes apresentarem defeitos oriundos da aplicação indevida de outras peças ou componentes não genuínos ao produto, pelo seu usuário.
- d) o produto sofrer descuido de qualquer tipo, em extremo tal, que tenha afetado a sua segurança, conforme juízo da empresa, cuja decisão em casos como estes, é definitiva, até prova contrária estabelecida por perícia.
- e) o equipamento que não tiver com suas revisões em dia ou quando o proprietário não apresentar os documentos solicitados.
  - f) o circuito hidráulico for contaminado por impurezas ou fluidos não recomendados.
  - g) o equipamento estiver com sua placa de identificação rasurada ou estiver sem a mesma.
  - h) a garantia estiver com dados incompletos ou incorretos.
- i) o equipamento for utilizado em situações adversas como: trabalhar ou transportar o equipamento em velocidade superior à recomendada, transpor terraços de base larga, sobrecarga de trabalho, etc.

Obs.: Os defeitos de fabricação e/ou de material, objeto desta garantia, não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza, salvos os estabelecidos pelo Código do Consumidor e Código Civil.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Além do manual de instruções, o usuário dos produtos STARA poderá recorrer ao revendedor mais próximo para obter a orientação necessária. A revenda, por sua vez, poderá buscar orientação e auxílio junto ao Departamento de Pós-Vendas STARA, sempre que encontrar dificuldade em solucionar problemas que possam vir a ocorrer.

# REPOSIÇÃO DE PEÇAS

A reposição de peças deve ser feita somente com peças originais STARA, as quais, além de preservar o direito de garantia do consumidor, não comprometem o funcionamento e conservação do implemento.

#### MODIFICAÇÕES NOS PROJETOS

A STARA S/A reserva-se o direito de introduzir modificações nos projetos de seus produtos e/ou aperfeiçoá-los, sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.

Stara S.A. Ind. de Implementos Agrícolas Não-Me-Toque - RS - Brasil



# MANUAL DE INSTRUÇÕES E CATÁLOGO DE PEÇAS

# AUTOPROPELIDO GLADIADOR 2700

# STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

AV. STARA, 519 CEP 99470-000 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Telefone/Fax: (54) 3332-2800 e-mail: stara@stara.com.br

Home page: www.stara.com.br

# ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	07
1 - MEDIDAS DE SEGURANÇA	09
1.1 - Cuidados do operador com produtos tóxicos	09
1.2 - Equipamentos de segurança individual	
1.3 - Medidas de segurança (defensivos agrícolas)	
1.4 - Medidas de segurança (máquina e manutenção)	
1.5 - Medidas de segurança (transporte e operação da máquina)	
1.6 - Medidas de segurança (para transporte do autopropelido)	13
1.7 - Medidas de segurança (Topper 4500)	
2 - ADESIVOS DE ORIENTAÇÃO E SEGURÁNÇA	
3 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	
4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
5 - PARTES COMPONENTES	
5.1 - Motor	
5.2 - Motores de roda	
5.3 - Bomba de tração	
5.4 - Bomba tripla	
5.5 - Reservatório de óleo hidráulico	
5.6 - Refrigerador do sistema de transmissão	19
5.7 - Bomba de pulverização	19
5.8 - Comando de pulverização	
5.9 - Válvula de pressão máxima	
5.10 - Incorporador/ Lava-frasco	
5.11 - Barras de pulverização	
5.12 - Reservatório de calda	
5.13 - Cabine	
5.14 - Bateria	
5.15 - Escada	
5.16 - Suspensão pneumática	
6 - USO E REGULAGENS	
6.1 - Motor	
6.2 - Regulagem da bitola do rodado	
6.3 - Abastecimento do tanque principal	
6.4 - Equipamento de filtragem	
6.5 - Mangueira de Sucção	
6.6 - Pulverização	
6.7 - Bicos	
6.8 - Dicas especiais para aplicação prática	
6.9 - Dicas especiais para aplicação prática	
6.10 - Orientação para Pulverização	
6.11 - Funções painel comando e joystick	
6.12 - Operação do painel de comando e joystick	
6.13 - Alarmes	
6.14 - Abertura e fechamento das barras	
6.14.1 - Abertura das barras	
6.14.2 - Fechamento das barras	
6.15 - Deslocamento da máquina	
6.16 - Utilização do incorporador/lava-frasco/preparação para pulverização	
6.17 - Topper 4500	
6.18 - PAINEL DE CONTROLE TOPPER 4500 VT	
6.19 - PAINEL DE CONTROLE POD SEÇÕES	

7.1 - Tabela cuidados periódicos (MOTOR DIESEL MWM GLADIADOR 2700)	7	· CUIDADOS ESPECIAIS E MANUTENÇÃO	19
7.2 - Tabela cuidados periódicos (COMPONENTES GLADIADOR 2700). 50 7.3 - Troca do óleo dos Motores de Roda - 150ml em cada motor. 51 7.4 - Troca de Filtro e Oleo do Sistema Industrial Tanque Verde. 52 7.5 - Troca de Filtro e Oleo do Sistema Industrial Tanque Verde. 52 7.6 - Procedimento para Limpeza do Sistema e Filtragem do Oleo quando está Contaminado. 52 7.7 - Sistema de pulverização. 53 7.7.1 - Procedimento de limpeza 53 7.7.2 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção. 54 7.7.3 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de linha 54 7.8 - Manutenção do Fluxómetro de Engate-Rapido. 55 7.9 - Central elétrica. 56 7.10 - Lubrificação de componentes. 57 8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSIVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES. 58 8 - CATÁLOGO DE PEÇAS. 59 9.1 - C.J. Eixo Dianteiro - 1550mm. 59 9.2 - C.J. Eixo Traseiro - 1550mm. 59 9.2 - C.J. Eixo Traseiro - 1550mm. 69 9.3 - C.J. Carenagem Traseira 2700. 70 9.4 - C.J. Carenagem Traseira 2700. 70 9.7 - C.J. Carenagem Traseira 2700. 71 9.8 - C.J. Carenagem Traseira 2700. 70 9.9 - C.J. Carenagem Traseira 2700. 77 9.1 - C.J. Circuito Controle Pulverização 2700. 97 9.1 - C.J. Circuito Controle Pulverização 99 9.1 - C.J. Sistema Tração 2700. 99 9.2 - C.J. Sistema Breio e 2º Marcha. 90 9.2 - C.J. Sistema Tração 2700. 99 9.2 - C.J. Sistema Breio e 2º Marcha. 90 9.3 - C.J. Gondor Hidráulico 940 sem Freio. 115 9.3 - C.J. Walvula Flüxilico Pados em Freio. 116 9.3 - C.J. Walvula Flüxilico Pados em Freio. 117 9.3 - C.J. Walvula Flüxilico Pados em Freio. 117 9.3	,		
7.3 - Troca do oleo dos Motores de Roda - 150ml em cada motor. 7.4 - Troca de Filtro e Oleo do Sistema Industrial Tanque Verde. 5.5 - Troca de Filtro e Oleo do Sistema de Transmissão Tanque Inox. 5.6 - Procedimento para Limpeza do Sistema e Filtragem do Oleo quando está Contaminado. 5.2 7.7 - Sistema de pulverização. 5.3 7.7.1 - Procedimento de limpeza. 5.3 7.7.2 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção. 5.4 7.7.3 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de linha. 5.4 7.8 - Manutenção do Fluxômetro de Engate-Rápido. 5.5 7.9 - Central eletrica. 5.6 7.0 - Lubrificação de componentes. 5.7 8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES. 5.8 9 - CATÁLOGO DE PEÇAS. 9.1 - C. Eixo Dianteiro - 1550mm. 5.9 9.2 - C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm. 5.9 9.2 - C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm. 6.2 9.3 - C. J. Abridor de Linha e Paralama. 6.4 9.4 - C. J. Escada Acesso Móvel. 6.6 9.5 - C. Carenagem Traseira 2700. 70 9.7 - C. J. Carenagem Traseira 2700. 71 9.8 - C. J. Carenagem Motor 2700. 73 9.9 - C. J. Tanque de Pulverização 2700. 75 9.10 - C. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 77 9.11 - C. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 9.12 - C. J. Tanque Agua Limpa 2700. 9.13 - C. J. Misturador Produtos. 9.14 - C. J. Misturador Produtos. 9.15 - C. J. Filtro Ar 2700. 9.16 - C. J. Sistema Teice de 2700. 9.17 - C. J. Sistema Foie diadiador 2700. 9.19 - C. J. Sistema Foie diadiador 2700. 9.10 - C. J. Sistema Teice de 2700. 9.11 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.12 - C. J. Tanque Agua Limpa 2700. 9.13 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.14 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.15 - C. J. Filtro Ar 2700. 9.16 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.17 - C. J. Tanque Transmissão Hidro 2700. 9.19 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.10 - C. J. Circuito Contidue Contidue Calor 2700. 9.10 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.11 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.12 - C. J. Sistema Trace de Calor 2700. 9.13 - C. J. Bomba Bosch 105. 9.14 - C. J. Motor Hidráulico Industrial Filtro PT4. 9.15 - C. J. Bo			
7.4 - Troca de Filtro e Oleo do Sistema Industrial Tanque Verde.       .52         7.5 - Troca de Filtro e Oleo do Sistema de Transmissão Tanque Inox.       .52         7.6 - Procedimento para Limpeza do Sistema e Filtragem do Oleo quando está Contaminado 52       .53         7.7.1 - Procedimento de limpeza       .53         7.7.2 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção.       .54         7.7.3 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de linha       .54         7.8 - Manutenção do Fluxômetro de Engate-Rapido.       .55         7.9 - Central eletrica       .56         7.10 - Lubrificação de componentes       .57         8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSIVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES       .58         9 - CATÂLOGO DE PEÇAS       .59         9 - C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm       .59         9.2 - C. J. Eixo Traseiro - 1550mm       .62         9.3 - C. J. Abridor de Linha e Paralama       .64         4 - C. J. Escada Acesso Móvel.       .66         6 - C. J. Carenagem Traseira 2700.       .70         9.7 - C. J. Carenagem Motor 2700.       .71         9.8 - C. J. Carenagem Motor 2700.       .75         9.9 - C. J. Tanque de Pulverização 2700.       .75         9.10 - C. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700.       .77         9.11 - C. J. Graque de Guale Tangue 2700.       .94<			
7.5 - Troca de Filtro e Óleo do Sistema de Transmissão Tanque Inox.  7.6 - Procedimento para Limpeza do Sistema e Filtragem do Óleo quando está Contaminado.52  7.7.1 - Procedimento de limpeza.  5.3  7.7.2 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção.  5.4  7.3 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção.  5.4  7.8 - Manutenção do Fluxômetro de Engate-Rápido.  5.5  7.9 - Central elétrica.  5.6  7.10 - Lubrificação de componentes.  5.79 - Central elétrica.  5.6  7.10 - Lubrificação de componentes.  5.79 - CATALOGO DE PEÇAS.  9.1 - C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm.  5.9  9.1 - C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm.  5.9  9.2 - C. J. Eixo Traseiro - 1550mm.  5.9  9.3 - C. J. Abridor de Linha e Paralama.  6.4  9.4 - C. J. Escada Acesso Móvel.  6.6  9.5 - C. J. Chassi Principal Giadiador 2700.  8.6  9.6 - C. Carenagem Motor 2700.  7.7  9.7 - C. J. Carenagem Motor 2700.  7.8 - G. J. Tanque de Pulverização 2700.  7.9 - T. J. T. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700.  7.1 - T. J. T. J. Circuito Bomba Pulverização (Filtro 2700.  7.1 - T. J. T. J. Circuito Bomba Pulverização (Filtro 2700.  9.1 - C. J. Tanque dgua Limpa 2700.  9.1 - C. J. Tanque Agua Limpa 2700.  9.1 - C. J. Tanque Combustive Duplo.  9.9  9.1 - C. J. Sistema Freio dalador 2700.  9.1 - C. J. Sistema Freio e 2º Marcha  9.2 - C. J. Filtro Ar 2700.  9.1 - C. J. Sistema Tracado 2700.  9.1 - C. J. Sistema Tracado 2700.  9.2 - C. J. Tanque Transmissão Hidro 2700.  9.2 - C. J. Tanque Transmissão Hidro 2700.  9.3 - C. J. Tanque Transmissão Hidro 2700.  9.4 - C. J. Sistema Tracado 2700.  9.5 - C. J. Sistema Tracado 2700.  9.6 - C. J. Sistema Tracado 2700.  9.7 - C. J. G. J. Sistema Tracado 2700.  9.7 - C. J. G. J. Sistema Hidráulico Industrial Filtro PT4.  9.3 - C. J. Bomba Bosch 105.  9.3 - C. J. Motor Hidráulico P40 sem Freio.  114  9.30 - C. J. Motor Hidráulico P40 sem Freio.  115  9.31 - C. J. Motor Hidráulico P40 sem Freio.  116  9.32 - C. J.			
7.6 - Procedimento para Limpeza do Sistema e Filtragem do Oleo quando está Contaminado 52       7.7 - Sistema de pulverização			
7.7. Sistema de pulverização       53         7.7.1 - Procedimento de limpeza       53         7.7.2 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção       54         7.8 Manutenção do Fluxômetro de Engale-Rápido       55         7.9 Central elétrica       56         7.10 - Lubrificação de componentes       56         8. EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES       58         9. CATÁLOGO DE PEÇAS       59         9. 1 C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm       59         9. 2 C. J. Eixo Traseiro - 1550mm       59         9. 2 C. J. Eixo Traseiro - 1550mm       62         9. 3 C. J. Abridor de Linha e Paralama       64         9. 4 C. J. Escada Acesso Móvel       66         9. 5 C. J. Chassi Principal Gladiador 2700       68         9. 6 C. J. Carenagem Traseira 2700.       70         9. 7 C. J. Carenagem Motor 2700       71         9. 8 C. J. Cabine Gladiador       73         9. 9. C. J. Tanque de Pulverização 2700       75         9. 10 C. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700       77         9. 11 C. J. Circuito Bomba Pulverização       79         9. 12 C. J. Tanque Agua Limpa 2700       84         9. 13 C. J. Misturador Produtos       88         9. 14 C. J. Rad			
7.7.1 - Procedimento de limpeza			
7.7.2 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção. 7.3 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção. 5.4 7.8 - Manutenção do Fluxómetro de Engale-Rápido. 5.5 7.9 - Central elétrica. 5.6 7.10 - Lubrificação de componentes. 5.7 8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES. 5.8 9 - CATÁLOGO DE PEÇAS. 5.9 9.1 - C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm. 5.9 9.2 - C. J. Eixo Traseiro - 1550mm. 5.9 9.2 - C. J. Eixo Traseiro - 1550mm. 6.2 9.3 - C. J. Abridor de Linha e Paralama. 6.4 9.4 - C. J. Escada Acesso Móvel. 6.6 9.5 - C. J. Chassi Principal Gladiador 2700. 6.8 9.6 - C. J. Carenagem Traseira 2700. 7.0 7.7 - C. J. Carenagem Motor 2700. 7.8 - C. J. Cabine Gladiador 7.3 9.9 - C. J. Tanque de Pulverização 2700. 7.5 9.10 - C. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 7.7 9.11 - C. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 7.7 9.12 - C. J. Tanque Água Limpa 2700. 84 9.13 - C. J. Misturador Produtos 84 9.14 - C. J. Motor Diesel 2700. 9.15 - C. J. Filtro Ar 2700. 9.16 - C. J. Radiador Motor Gladiador 2700. 9.17 - C. J. Tanque Sel 2700. 9.19 - C. J. Fanque Sel 2700. 9.19 - C. J. Fanque Sel 2700. 9.10 - C. J. Tanque Agua Limpa 2700. 9.11 - C. J. Circuito Combustive Duplo. 9.15 - C. J. Filtro Ar 2700. 9.16 - C. J. Radiador Motor Gladiador 2700. 9.17 - C. J. Tanque Sel 2700. 9.19 - C. J. Sistema Tracão 2700. 9.19 - C. J. Escapamento Gladiador 2700. 9.19 - C. J. Sistema Freio e 2º Marcha 103 9.23 - C. J. Sistema Freio e 2º Marcha 104 9.25 - C. J. Tanque Hidráulico Industrial 2700. 110 9.27 - C. J. Tanque Hidráulico Industrial 2700. 111 9.28 - C. J. Sistema Hidráulico Industrial Filtro PT4. 111 9.29 - C. J. Sipper Transmissão 10 dustrial Filtro PT4. 111 9.29 - C. J. Bomba Bosch 105. 115 9.31 - C. J. Motor Hidráulico 940 sem Freio. 116 9.32 - C. J. Bomba Bosch 105. 117 9.33 - C. J. Motor Hidráulico 940 sem Freio. 118 9.34 - C. J. Bloco Distribuidor Traseiro. 119 9.35 - C. J. Válvula Flushing. 120 9.36 - C. J. Silvula Flushing. 130 9.36 - C. J. Bloco Distribuidor Dianteiro. 131 9.36 - C. J. Bloco Distribuidor			
7.7.3 : Limpeza do elemento filtrante do filtro de linha.  7.8 - Manutenção do Fluxómetro de Engate-Rápido			
7.8 - Manutenção do Fluxômetro de Engate-Rápido       .55         7.9 - Central elétrica       .56         7.10 - Lubrificação de componentes       .57         8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES       .58         9 - CATÁLOGO DE PEÇAS       .59         9.1 - C. J. Eixo Dianteiro - 1550mm       .59         9.2 - C. J. Eixo Traseiro - 1550mm       .69         9.3 - C. J. Abridor de Linha e Paralama       .64         4.4 - C. J. Escada Acesso Móvel       .66         9.5 - C. J. Chassi Principal Gladiador 2700       .68         9.6 - C. J. Carenagem Traseira 2700       .70         9.7 - C. J. Carenagem Motor 2700.       .71         9.8 - C. J. Cabine Gladiador       .70         9.7 - C. J. Carenagem Motor 2700.       .71         9.8 - C. J. Crucilto Bomba Pulverização 2700.       .75         9.10 - C. J. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700.       .77         9.11 - C. J. Circuito Controle Pulverização.       .79         9.12 - C. J. Tanque Agua Limpa 2700.       .84         9.13 - C. J. Misturador Produtos.       .84         9.14 - C. J. Motor Diesel 2700.       .90         9.15 - C. J. Filtro Ar 2700.       .90         9.15 - C. J. Filtro Ar 2700.       .90         9.18 - C. J. Compressor Ar 2700.			
7.9 - Central elétrica       .56         7.10 - Lubrificação de componentes.       .57         8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES       .58         9 - CATÁLOGO DE PEÇAS.       .59         9.1 - Cj. Eixo Dianteiro - 1550mm       .59         9.2 - Cj. Eixo Traseiro - 1550mm       .69         9.2 - Cj. Abridor de Linha e Paralama       .64         9.4 - Cj. Escada Acesso Móvel       .66         9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700       .66         9.5 - Cj. Carenagem Traseira 2700       .70         9.7 - Cj. Carenagem Motor 2700.       .71         9.8 - Cj. Carenagem Motor 2700.       .71         9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700.       .75         9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização.       .77         9.11 - Cj. Tanque de Pulverização.       .77         9.12 - Cj. Tanque de Pulverização.       .77         9.12 - Cj. Tanque de Pulverização.       .79         9.13 - Cj. Misturador Produtos.       .88         9.14 - Cj. Motor Diesel 2700.       .90         9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.       .90         9.15 - Cj. Tanque Combustive Duplo.       .95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.       .97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       .90         9.21		·	
7.10 - Lubrificação de componentes.  8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES.  58 9 - CATÁLOGO DE PEÇAS.  59 9.1 - Cj. Eixo Dianteiro - 1550mm.  59 9.2 - Cj. Eixo Traseiro - 1550mm.  59 9.2 - Cj. Eixo Traseiro - 1550mm.  62 9.3 - Cj. Abridor de Linha e Paralama.  64 4 9.4 - Cj. Escada Acesso Móvel.  66 9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700.  68 9.6 - Cj. Carenagem Traseira 2700.  70 - Cj. Carenagem Motor 2700.  71 9.8 - Cj. Cabine Gladiador.  73 9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700.  75 9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700.  77 9.11 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700.  77 9.11 - Cj. Circuito Controle Pulverização.  79 9.12 - Cj. Tanque Agua Limpa 2700.  88 9.14 - Cj. Motor Diesel 2700.  90 9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.  91 15 - Cj. Filtro Ar 2700.  90 9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.  90 9.15 - Cj. Tanque Combustive Duplo.  92 9.17 - Cj. Tanque Combustive Duplo.  93 9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700.  94 9.17 - Cj. Tanque Combustive Duplo.  95 9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.  97 9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.  99 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.  90 9.21 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.  103 9.23 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.  104 9.25 - Cj. Flushing Off Line.  105 9.24 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.  107 9.27 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial 2700.  108 9.29 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.  109 9.29 - Cj. Josporte Tanaques.  110 9.27 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial 2700.  111 9.28 - Cj. Sistema Freio e 9.40 com Freio.  112 9.33 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.  113 9.34 - Cj. Bomba Bosch 105.  114 9.35 - Cj. Válvula Flushing.  9.36 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.  119 9.35 - Cj. Válvula Flushing.  120 9.36 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.			
8 - EVENTUAIS PROBLEMÁS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES. 58 9 - CATÁLOGO DE PEÇAS. 59 9.1 - Cj. Eixo Dianteiro - 1550mm 59 9.2 - Cj. Eixo Traseiro - 1550mm 62 9.3 - Cj. Abridor de Linha e Paralama 64 9.4 - Cj. Escada Acesso Móvel 66 9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700 68 9.6 - Cj. Carenagem Traseira 2700 70 9.7 - Cj. Carenagem Motor 2700 71 9.8 - Cj. Cabine Gladiador 7700 71 9.8 - Cj. Cabine Gladiador 7700 71 9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700 77 9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700 77 9.11 - Cj. Circuito Controle Pulverização/Filtro 2700 77 9.12 - Cj. Tanque Agua Limpa 2700 88 9.13 - Cj. Motor Diesel 2700 97 9.15 - Cj. Filtro Ar 2700 97 9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700 97 9.17 - Cj. Tanque Combustive Duplo 97 9.18 - Cj. Compressor Ar 2700 97 9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700 97 9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700 97 9.19 - Cj. Sistema Tração 2700 97 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700 97 9.21 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700 97 9.22 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700 97 9.23 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700 97 9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700 97 9.25 - Cj. Fushing Off Line 97 9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700 97 9.27 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial 2700 97 9.28 - Cj. Suporte Tanques 94 9.29 - Cj. Suporte Ta			
9 - CATÁLOGO DE PEÇAS. 59 9.1 - C]. Eixo Dianteiro - 1550mm. 59 9.2 - C]. Eixo Traseiro - 1550mm. 62 9.3 - C]. Abridor de Linha e Paralama. 64 9.4 - C]. Escada Acesso Movel 66 9.5 - C]. Carenagem Traseira 2700. 70 9.7 - C]. Carenagem Motor 2700. 71 9.8 - C]. Carenagem Motor 2700. 71 9.8 - C]. Carenagem Motor 2700. 71 9.9 - C]. Tanque de Pulverização 2700. 73 9.9 - C]. Tanque de Pulverização 2700. 75 9.10 - C]. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 77 9.11 - C]. Circuito Controle Pulverização/Filtro 2700. 79 9.12 - C]. Tanque Agua Limpa 2700. 84 9.13 - C]. Misturador Produtos. 88 9.14 - C]. Motor Diesel 2700. 90 9.15 - C]. Filtro Ar 2700. 93 9.16 - C]. Radiador Motor Gladiador 2700. 93 9.17 - C]. Tanque Combustive Duplo 95 9.18 - C]. Compressor Ar 2700. 97 9.19 - C]. Escapamento Gladiador 2700. 97 9.19 - C]. Escapamento Gladiador 2700. 99 9.20 - C]. Transmissão Hidro 2700. 99 9.20 - C]. Transmissão Hidro 2700. 99 9.21 - C]. Sistema Tração 2700. 99 9.22 - C]. Sistema Tração 2700. 100 9.22 - C]. Sistema Tração 2700. 102 9.22 - C]. Sistema Tração 2700. 102 9.22 - C]. Sistema Tração 2700. 102 9.23 - C]. Sistema Tração 2700. 102 9.24 - C]. Sistema Tração 2700. 102 9.25 - C]. Flushing Off Line. 108 9.26 - C]. Sistema Tração 2700. 112 9.27 - C]. Tanque Fransmissão Hidro 2700. 112 9.28 - C]. Fanque Transmissão Hidro 2700. 112 9.29 - C]. Sistema Tração 2700. 112 9.29 - C]. Sistema T	8		
9.1 - Cj. Eixo Dianteiro - 1550mm.       59         9.2 - Cj. Eixo Traseiro - 1550mm.       62         9.3 - Cj. Abridor de Linha e Paralama.       64         9.4 - Cj. Escada Acesso Movel.       66         9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700.       70         9.6 - Cj. Carenagem Traseira 2700.       70         9.7 - Cj. Carenagem Motor 2700.       71         9.8 - Cj. Cabine Gladiador.       73         9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700.       75         9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700.       77         9.11 - Cj. Circuito Controle Pulverização.       79         9.12 - Cj. Tanque Água Limpa 2700.       84         9.13 - Cj. Misturador Produtos.       88         9.14 - Cj. Motor Diesel 2700.       90         9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.       93         9.16 - Cj. Faidador Motor Gladiador 2700.       94         9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo.       95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.       97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       97         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       100         9.22 - Cj. Sistema Tração 2700.       102         9.23 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       102			
9.2 - Cj. Eixo Traseiro - 1550mm. 62 9.3 - Cj. Abridor de Linha e Paralama. 64 9.4 - Cj. Escada Acesso Móvel. 66 9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700. 68 9.6 - Cj. Carenagem Traseira 2700. 70 9.7 - Cj. Carenagem Motor 2700. 71 9.8 - Cj. Carenagem Motor 2700. 71 9.8 - Cj. Carenagem Motor 2700. 71 9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700. 75 9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 77 9.11 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 77 9.11 - Cj. Circuito Controle Pulverização. 79 9.12 - Cj. Tanque Água Limpa 2700. 84 9.13 - Cj. Misturador Produtos 88 9.14 - Cj. Motor Diesel 2700. 90 9.15 - Cj. Filtro Ar 2700. 90 9.15 - Cj. Filtro Ar 2700. 93 9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700. 94 9.17 - Cj. Tanque Combustive Duplo. 95 9.18 - Cj. Compressor Ar 2700 97 9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700. 97 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700. 99 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700. 100 9.21 - Cj. Sistema Tração 2700. 102 9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha. 103 9.23 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha. 103 9.23 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700. 110 9.25 - Cj. Flushing Off Line. 108 9.26 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700. 110 9.27 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial 2700. 110 9.28 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700. 110 9.29 - Cj. Tanque Hidráulico P40 sem Freio 115 9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio 115 9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio 115 9.33 - Cj. Bomba Bosch 105 117 9.35 - Cj. Válvula Flushing 1120 9.36 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro. 119 9.35 - Cj. Válvula Flushing 9.			
9.3 - Cj. Abridor de Linha e Paralama. 64 9.4 - Cj. Escada Acesso Móvel. 66 9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700. 68 9.6 - Cj. Carenagem Traseira 2700. 70 9.7 - Cj. Carenagem Motor 2700. 71 9.8 - Cj. Cabine Gladiador. 73 9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700. 75 9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700 77 9.11 - Cj. Circuito Controle Pulverização/Filtro 2700 77 9.12 - Cj. Tanque Agua Limpa 2700 84 9.13 - Cj. Misturador Produtos. 88 9.14 - Cj. Motor Diesel 2700 99 9.15 - Cj. Filtro Ar 2700. 93 9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700. 94 9.17 - Cj. Tanque Combustive Duplo. 95 9.18 - Cj. Compressor Ar 2700 99 9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700. 97 9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700. 99 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700. 99 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700. 100 9.21 - Cj. Sistema Tração 2700. 102 9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha 103 9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700. 105 9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700. 110 9.25 - Cj. Flushing Off Line 108 9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700. 111 9.27 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4. 113 9.29 - Cj. Suporte Tanques. 114 9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio. 115 9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio. 115 9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro. 118 9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro. 119 9.35 - Cj. Válvula Flushing. 120 9.36 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro. 119 9.35 - Cj. Válvula Flushing. 120 9.36 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro. 121			
9.4 - Cj. Escada Acesso Móvel. 66 9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700. 68 9.6 - Cj. Carenagem Traseira 2700. 70 9.7 - Cj. Carenagem Motor 2700. 71 9.8 - Cj. Cabine Gladiador. 73 9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700. 75 9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700. 77 9.11 - Cj. Circuito Controle Pulverização. 79 9.12 - Cj. Tanque Água Limpa 2700. 84 9.13 - Cj. Misturador Produtos 88 9.14 - Cj. Motor Diesel 2700. 90 9.15 - Cj. Filtro Ar 2700. 93 9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700. 93 9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700. 94 9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo. 95 9.18 - Cj. Compressor Ar 2700. 97 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700. 99 9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700. 99 9.20 - Cj. Sistema Tração 2700. 100 9.21 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha 102 9.22 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700. 105 9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700. 106 9.25 - Cj. Flushing Off Line 108 9.26 - Cj. Sistema Tracador de Calor 2700. 112 9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial 2700. 112 9.29 - Cj. Suporte Tanques 114 9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio. 115 9.31 - Cj. Bomba Bosch 105 117 9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro. 118 9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro. 118 9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro. 119 9.35 - Cj. Válvula Flushing. 120 9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha. 121			
9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700			
9.6 - Cj. Carenagem Traseira 2700		9.5 - Cj. Chassi Principal Gladiador 2700	68
9.7 - Cj. Carenagem Motor 2700			
9.8 - Cj. Cabine Gladiador		,	
9.9 - Cj. Tanque de Pulverização 2700			
9.10 - Cj. Circuito Bomba Pulverização/Filtro 2700			
9.11 - Cj. Circuito Controle Pulverização.       .79         9.12 - Cj. Tanque Água Limpa 2700.       .84         9.13 - Cj. Misturador Produtos.       .88         9.14 - Cj. Motor Diesel 2700.       .90         9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.       .93         9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700.       .94         9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo.       .95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.       .97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       .97         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       .99         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       .100         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.       .103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       .105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       .106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       .108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       .110         9.27 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       .113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       .114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       .115         9.31 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       .116         9.32 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       .118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       .119         9.			
9.12 - Cj. Tanque Água Limpa 2700.       84         9.13 - Cj. Misturador Produtos.       88         9.14 - Cj. Motor Diesel 2700.       90         9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.       93         9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700.       94         9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo.       95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.       97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       99         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       99         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       100         9.22 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       102         9.23 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       116         9.32 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marc			
9.13 - Cj. Misturador Produtos.       88         9.14 - Cj. Motor Diesel 2700.       90         9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.       93         9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700.       94         9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo.       95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.       97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       99         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       99         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       100         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.<			
9.15 - Cj. Filtro Ar 2700.       93         9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700.       94         9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo.       95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.       97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       99         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       100         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       102         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121			
9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700.       94         9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo.       95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700.       97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       99         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       100         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       102         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       110         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121		9.14 - Cj. Motor Diesel 2700	.90
9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo       95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700       97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700       99         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700       100         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700       102         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha       121		9.15 - Cj. Filtro Ar 2700	.93
9.17 - Cj. Tanque Combustíve Duplo       95         9.18 - Cj. Compressor Ar 2700       97         9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700       99         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700       100         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700       102         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha       121		9.16 - Cj. Radiador Motor Gladiador 2700	94
9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700.       99         9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       100         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       102         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       100         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       102         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121			
9.20 - Cj. Transmissão Hidro 2700.       100         9.21 - Cj. Sistema Tração 2700.       102         9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121		9.19 - Cj. Escapamento Gladiador 2700	99
9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha.       103         9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121			
9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700.       105         9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121			
9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700.       106         9.25 - Cj. Flushing Off Line.       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques.       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105.       117         9.33 - Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing.       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.       121		9.22 - Cj. Sistema Freio e 2ª Marcha	103
9.25 - Cj. Flushing Off Line       108         9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700       110         9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700       112         9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4       113         9.29 - Cj. Suporte Tanques       114         9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio       115         9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio       116         9.32 - Cj. Bomba Bosch 105       117         9.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro       118         9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro       119         9.35 - Cj. Válvula Flushing       120         9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha       121		9.23 - Cj. Sistema Sucção Bomba Transmissão 2700	105
9.26 - Cj. Sistema Hidráulico Industrial 2700.1109.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.1129.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.1139.29 - Cj. Suporte Tanques.1149.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.1159.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.1169.32 - Cj. Bomba Bosch 105.1179.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.1189.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.1199.35 - Cj. Válvula Flushing.1209.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.121		9.24 - Cj. Sistema Trocador de Calor 2700	106
9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700.1129.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.1139.29 - Cj. Suporte Tanques.1149.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.1159.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.1169.32 - Cj. Bomba Bosch 105.1179.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.1189.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.1199.35 - Cj. Válvula Flushing.1209.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.121		9.25 - Cj. Flushing Off Line	108
9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.1139.29 - Cj. Suporte Tanques.1149.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.1159.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.1169.32 - Cj. Bomba Bosch 105.1179.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.1189.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.1199.35 - Cj. Válvula Flushing.1209.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.121			
9.28 - Cj. Tanque Hidráulico Industrial Filtro PT4.1139.29 - Cj. Suporte Tanques.1149.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.1159.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.1169.32 - Cj. Bomba Bosch 105.1179.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.1189.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.1199.35 - Cj. Válvula Flushing.1209.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.121		9.27 - Cj. Tanque Transmissão Hidro 2700	112
9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio.1159.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio.1169.32 - Cj. Bomba Bosch 105.1179.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.1189.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.1199.35 - Cj. Válvula Flushing.1209.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.121			
9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio1169.32 - Cj. Bomba Bosch 1051179.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro1189.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro1199.35 - Cj. Válvula Flushing1209.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha121			
9.32 - Cj. Bomba Bosch 105		9.30 - Cj. Motor Hidráulico 940 sem Freio	115
9.33- Cj. Bloco Distribuidor Dianteiro.1189.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro.1199.35 - Cj. Válvula Flushing.1209.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha.121		9.31 - Cj. Motor Hidráulico 940 com Freio	116
9.34 - Cj. Bloco Distribuidor Traseiro		9.32 - Cj. Bomba Bosch 105	117
9.35 - Cj. Válvula Flushing		·	
9.36 - Cj. Bloco Freio e 2ª Marcha121		•	
9.37 - Cj. Abraçadeiras Pernas Dianteiras122			
		9.37 - Cj. Abraçadeiras Pernas Dianteiras	122

9.38 - Cj. Abraçadeiras Pernas Traseiras	123
9.39 - Cj. Abraçadeira Central	124
9.40 - Cj. Aro/Pneu Direito 10x36 6 Furos/12.4x36	125
Cj. Aro/Pneu Esquerdo 10x36 6 Furos/12.4x36	125
9.41 - Cj. Auto Abastecimento Gladiador	
9.42 - Cj. Quadro Móvel	127
9.43 - Cj. Amortecedor Quadro	130
9.44 - Cj. Quadro Fixo e Pinças	132
9.45 - Cj. Hidráulico Barras	
9.46 - Cj. Circuito Pulverização Barra 27m Quadrijet	139
Cj. Circuito Pulverização Barra 25m Trijet	139
9.47 - Cj. Barra Pulverização Direita 25m	147
Cj. Barra Pulverização Direita 27m	147
9.48 - Cj. Barra Pulverização Esquerda 27m	153
Cj. Barra Pulverização Esquerda 25m	153
9.49 - Esqui	158
9.50 - Cj. Ferramentas	159
9.51 - Cj. Catraca Ajuste Bitola	160
9.52 - Kit Tirante Chassi	161
9.53 - Kit Eletro Válvula Prop. 473 473CSRA01 (2010091)	162
9.54 - Cj. Adesivos Gladiador 2700	163
9.55 - Adesivos	164
9.56 - Relação Kit's Reparos Cilindros Stara	165

# **APRESENTAÇÃO**

Prezado Cliente,

Você acaba de tornar-se proprietário do pulverizador autopropelido Gladiador 2700 Hidro 4x4, uma máquina desenvolvida e produzida com a mais alta tecnologia, que teve a participação direta de produtores rurais em seu desenvolvimento, o que faz do Gladiador uma máquina completa: confortável, versátil e eficaz, quando o assunto é pulverização.

O Gladiador possui transmissão hidrostática constante e independente nas 4 rodas, que é realizada por motores de roda de alto torque e baixa rotação. A bomba do hidro possui um sistema diferenciado no mercado, que mesmo em situações de alta aceleração, controla o fluxo de óleo e evita picos de pressão nas mangueiras e nos demais componentes do sistema de transmissão.

É a única máquina do mercado com sistema de auto filtragem no sistema de tração, o que aumenta consideravelmente a vida útil e baixa os custos com manutenção da transmissão.

O sistema de suspensão é do tipo pneumático ativo. Isso se determina a partir de um compressor de ar (de série), que mantém o sistema sempre com a mesma pressão. Ela trabalha pelo sistema de "tripé", que permite maior aderência e absorção dos impactos em relação ao solo.

A suspensão, combinada com a perfeita distribuição de peso entre os eixos dianteiro e traseiro (motor frontal, tanque central e barra traseira), independentemente do tanque cheio ou vazio, garantem ao Gladiador, índices de patinagem praticamente nulos.

A cabine é bastante ampla e confortável. É equipada por ar condicionado com filtros de carvão ativado e pressurizado. Conta com um sistema de controle de pulverização eletrônico de série, de fácil operação, que trabalha em conjunto com o desligamento automático de pulverização via satélite (AutoJet).

Com acionamento das barras totalmente hidráulico e feito de dentro da cabine, pode chegar a trabalhar com alturas de 0,6 a 2,20 metros. As barras trabalham com sistema de quadro móvel com flutuação lateral pendular em paralelogramo. Este sistema possibilita a operação da máquina em vários tipos de terrenos e velocidades, sem perder a estabilidade. Outra grande vantagem e exclusividade do GLADIADOR é o sistema hidro pneumático de amortecimento das barras.

Você pode optar em adquirir itens como GPS, Piloto automático e desligamento automático de secções, que agregam valor e versatilidade ao seu equipamento.

A Stara dispõe do serviço de pós vendas, para ajudar você e seu revendedor, na obtenção do máximo rendimento do pulverizador.

Obs.: Este manual está disponível no site: <a href="www.stara.com.br">www.stara.com.br</a>, juntamente com informações sobre toda a nossa linha de produtos.

STARA S.A. Ind. de Implementos Agrícolas Não-Me-Toque, RS, Brasil

#### 1 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

#### 1.1 - Cuidados do operador com produtos tóxicos



O Ministério da Saúde do Brasil, subdivide os produtos tóxicos em quatro grupos. Esta classificação é fundamental para o conhecimento da toxicidade de um produto, do ponto de vista de seus efeitos agudos. Segue abaixo as classes toxicológicas e suas respectivas cores impressas nos frascos.

CLASSE I	EXTREMAMENTE TÓXICOS	FAIXA VERMELHA
CLASSE II	ALTAMENTE TÓXICOS	FAIXA AMARELA
CLASSE III	MEDIANAMENTE TÓXICO	FAIXA AZUL
CLASSE IV	POUCO TÓXICO	FAIXA VERDE

#### 1.2 - Equipamentos de segurança individual

O operador deve utilizar obrigatoriamente os seguintes equipamentos de segurança individual:

#### Para trabalhos com produtos tóxicos:

- Macação de mangas compridas impermeável
- · Luvas totalmente impermeáveis
- Máscara com filtro adequado
- Botas impermeáveis
- Óculos de Proteção

#### Para operação de pulverização:

Roupas sem resíduos de agroquímicos

#### 1.3 - Medidas de segurança (defensivos agrícolas)

Deve-se tomar cuidados indispensáveis, ao trabalhar com defensivos agrícolas:

- Utilize todos os equipamentos de segurança individual (EPI's).
- Manuseie o defensivo agrícola sempre em local ventilado.
- Os defensivos devem obrigatoriamente permanecer longe e fora do alcance de leigos e principalmente crianças.
- Não permita a presença de pessoas ou animais desprotegidos, enquanto estiver manuseando defensivos ou aplicando o produto. Afaste-os também das áreas tratadas.
- Leia e pratique atentamente as instruções de regulagem e aplicação contidas neste manual, para atingir o resultado esperado, evitar desperdícios e a má utilização do equipamento.
- Elimine qualquer tipo de vazamento, para evitar o desperdício de produto, falhas na aplicação e a contaminação do meio ambiente. Caso ocorra, tome medidas para evitar que chegue a contaminar rios e lagos e avise autoridades e o fabricante do defensivo.
- Ao abastecer ou reabastecer o reservatório do autopropelido, respeite o limite indicado na escala, para evitar que a calda transborde e contamine o meio ambiente.
- Respeite as dosagens de defensivos recomendadas pelos fabricantes. Qualquer alteração de dosagem pode causar sérios danos, tanto à cultura quanto ao meio ambiente. Lembre-se também, que cada cultura possui o defensivo recomendado.

- Ao término do trabalho com o defensivo, despir-se dos EPI's e tomar banho. A roupa utilizada deve ser lavada imediata e separadamente das roupas de uso normal.
- Não utilize ou leve qualquer equipamento ou roupa contaminados por defensivos, para dentro da cabine do autopropelido.
- Não tente desentupir os bicos de pulverização soprando com a boca, pois todo equipamento do sistema de pulverização contém resíduos de defensivo. Esta é a forma mais rápida de contaminação.
- Mantenha os defensivos agrícolas em local seco e arejado. O recomendado é que haja um galpão de alvenaria, com piso revestido de material impermeável. Ao armazenar, ter o cuidado de colocar as embalagens sobre estrados, para não encostar as pilhas de produto no chão ou nas paredes. Disponibilizar no local um tambor de areia, para absorver possíveis vazamentos e chuveiro e torneira para higienização, quando houver contato com os produtos.
- Mantenha sempre qualquer defensivo, combustível, fluídos, ferramentas e peças adequadamente armazenados, em local onde não haja riscos de acidentes, cm equipamento de segurança contra incêndios disponível e longe do alcance de crianças ou animais.
- Cuidado ao transportar os defensivos! Não transporte-os junto com alimentos ou rações. Não leve frascos de defensivos dentro da cabine. Não compre defensivos cuja embalagem está com vazamento ou com prazo de validade vencido.
  - Respeite as normas de aplicação, conforme rótulo do fabricante.
- Na escolha do bico para pulverização, leve em consideração o tipo de defensivo (consulte o fabricante do defensivo) e as condições climáticas.
- Realize a primeira lavagem da embalagem de defensivo, com a calda de pulverização, no lavafrasco. Posteriormente, realize a tríplice lavagem com água limpa, conforme instruções do fabricante de defensivo agrícola.
- Antes de descartar as embalagens vazias e lavadas, inutilize-as fazendo um furo no fundo da embalagem. Após, armazene-as em local adequado para que sejam recolhidas e recicladas.
- Em caso de algum contato com o produto ou a calda, lave o local com água corrente por pelo menos 15 minutos.
- Se perceber sintomas de intoxicação, como: fraqueza, dores de cabeça, vertigem, alterações na visão, ansiedade, dores de barriga, diarréia, ânsia e vômito, irritação na garganta, nariz e olhos, tosse, lágrimas, urina com coloração e consistência alteradas e desmaios, procure imediatamente atendimento médico, e leve consigo a embalagem do defensivo. Para atendimento emergencial da vítima, em caso de vômito, deixe-a sentada. Nunca faça a vítima ingerir leite ou bebida alcoólica. Mantenha-a calma e em posição confortável enquanto aguarda atendimento médico.
- Para reabastecer o autopropelido, procure locais apropriados e projetados para este fim, ou utilize veículos de reabastecimento (ex.: caminhões pipa). Preserve o meio ambiente: não faça a captação de água em rios, represas, córregos, etc.
- Observe as condições climáticas antes de pulverizar. É recomendável pulverizar com ventos de 3 a 7 km/h, temperatura entre 7 e 30°C e umidade relativa do ar acima de 55%. Se o vento estiver acima de 10 km/h, não é recomendado fazer a aplicação, pois o defensivo não chegará sobre a cultura e ainda poluirá o meio ambiente, podendo atingir e contaminar fontes de água e animais. Não faça a pulverização em horários mais quentes do dia e em direção contrária do vento.

#### 1.4 - Medidas de segurança (máquina e manutenção)

- Para trabalhar com a máquina e seus equipamentos, o operador deve ser devidamente capacitado, treinado e ter lido todas as instruções contidas neste manual.
- Mantenha sempre a máquina em boas condições de trabalho, executando as manutenções indicadas, em relação ao tipo e freqüência de operações e produtos envolvidos.
- Fique atento aos sinalizadores do painel. Em caso de qualquer indicação de falha, pare a máquina, identifique e corrija o problema imediatamente.
- É recomendado que serviços de manutenção sejam feitos sempre por profissionais treinados e capacitados, com o motor desligado e o freio de estacionamento acionado.
- Sempre que tiver que fazer manutenção, utilize os equipamentos de segurança indicados no item 1.2.
- Verifique e troque periodicamente os filtros e lubrificantes, para obter o máximo rendimento do motor e evitar danos ao seu funcionamento, tendo o cuidado em utilizar somente filtros e lubrificantes indicados neste manual.
- Faça a limpeza periódica da colméia do radiador (somente com ar), para evitar o acúmulo de poeira, folhas, sementes e etc., o que poderia causar o superaquecimento e desgaste do motor.
- Mantenha os componentes, como: mangueiras, conexões, abraçadeiras, etc., em perfeitas condições de uso, a fim de evitar vazamentos.
- Atenção! Não abra mangueiras hidráulicas enquanto estiverem pressurizadas! Utilize equipamentos de segurança, como luvas e óculos de proteção e, tome muito cuidado ao fazer manutenção no sistema hidráulico: ferimentos causados por fluídos devem ser imediatamente tratados por um médico, pois podem causar gangrena.
- Enquanto estiver fazendo qualquer manutenção na máquina ou abastecendo combustível, não fume e limpe imediatamente qualquer vazamento de óleo ou combustível.
- Não fume nem instale qualquer aparelho elétrico próximo a produtos inflamáveis, seja na máquina ou armazenados.
- Redobre a atenção enquanto estiver fazendo manutenção no equipamento e tiver que ligar o motor. Evite aproximar-se dos componentes móveis e tome cuidado com roupas largas e cabelos compridos.
- Utilize sempre as ferramentas adequadas para cada tipo de manutenção. Quando estiver trabalhando em partes como motor, bicos, componentes hidráulicos, etc.,mantenha o local limpo e não utilize estopas ou qualquer outro material que possa deixar resíduos e provocar entupimentos no sistema.
- Mantenha o tanque de combustível abastecido, ao encerrar o trabalho, para evitar a condensação de água. A contaminação do combustível com água, pode causar danos na bomba e bicos injetores.
- A falta de manutenção adequada e a operação por pessoas despreparadas, pode causar sérios acidentes além de danos ao equipamento.
- Retire e isole os cabos da bateria, para soldar qualquer parte metálica da máquina, para evitar danos à bateria ou acidentes.
  - Se tiver dúvida, solicite auxílio técnico para efetuar a manutenção.
- Mantenha os adesivos de recomendações em perfeitas condições, substitua-os, se necessário e, principalmente, siga as instruções neles contidas.

- Antes de ligar o ar condicionado da cabine, ligue o ventilador. Sempre que o ar condicionado estiver ligado, o ventilador deverá estar ligado também. Não aproxime qualquer tipo de chama do ar condicionado. Se houver algum vazamento, o gás refrigerante pode tornar-se letal. Não fume dentro da cabine.
- A manutenção do ar condicionado deve ser feita em ambiente aberto e ventilado. O fluído refrigerante nunca poderá ser exposto a temperatura acima de 40°C.
- Ao trocar um pneu ou ajustar a largura dos rodados, posicione a máquina em terreno plano e firme, com o motor desligado e o freio de estacionamento acionado. Preferencialmente com o tanque vazio, levante-a com o auxílio do macaco hidráulico (acompanha a máquina). Para garantir a segurança, além do macaco, coloque calços ou cavaletes que resistam ao peso da máquina.
- No caso de pneu furado, esvazie-o para retirar o objeto causador do furo. O serviço de montagem/desmontagem do pneu deve ser feito por profissional habilitado. Ao retirar o pneu, não tente segurá-lo se caso fugir de seu controle. Respeite a calibragem recomendada pelo fabricante dos pneus.
- Qualquer alteração na geometria do aro poderá causar até o estouro do pneu. Por isso, desmonte o pneu antes de fazer qualquer tipo de reparo no aro.
- As modificações ou adaptações de projeto na máquina podem afetar a sua vida útil e anular sua garantia, portanto, somente poderão ser feitas com a devida autorização da empresa STARA.
  - 1.5 Medidas de segurança (transporte e operação da máquina)
- O autopropelido possui características especiais como o excesso lateral, que não permitem o trânsito em vias públicas ou rodovias. Se caso for realmente necessário o trânsito em vias públicas, consulte os órgãos competentes e proceda de acordo com a legislação de trânsito vigente.
  - Para subir na máquina, utilize somente os degraus anti-derrapantes da escada.
- Mantenha os degraus, corrimãos e plataforma sempre limpos de resíduos como óleo ou graxa, que podem causar acidentes.
  - Não ingira alimentos, bebidas ou fume durante as operações.
- O equipamento expele gases tóxicos, que podem asfixiar pessoas, portanto, nunca faça-o funcionar em ambientes fechados (ex.: galpões). Se não houver outra alternativa, mantenha abetas as portas e janelas do ambiente, utilize máscara apropriada e, em qualquer sinal de mal estar, saia e busque ar puro para respirar.
- Verifique se a máquina está em perfeitas condições de uso e alguns itens como: níveis de óleo, água do radiador, combustível, etc. Em caso de qualquer irregularidade que possa vir a interferir no funcionamento do equipamento, providencie a devida manutenção antes de qualquer operação ou transporte.
  - Pelo painel de controle, confira se as funcões e sistemas estão em perfeitas condições.
- O operador somente poderá dar a partida, quando estiver devidamente sentado e acomodado na cabine.
  - Não permita a presença de pessoas na máquina, além do operador. Não dê carona.
  - Tenha cuidado ao manobrar para não bater as barras em obstáculos.
- Não opere ou dirija o equipamento embriagado ou dopado, sob efeito de calmantes ou estimulantes.
- Antes de andar com a máquina, desligue o freio estacionário e verifique se a escada está recolhida.

- O operador jamais poderá sair da cabine enquanto a máquina estiver ligada.
- Siga rigidamente os regulamentos de trânsito e desloque-se pela mão correta de direção.
- A velocidade deve ser compatível com o local onde se está transitando. Cuidado com curvas e terrenos inclinados. Respeite as velocidades máximas permitidas: para transporte da máquina vazia até 30 km/h e para pulverização ou transporte da máquina cheia até 16 km/h.
  - Em terrenos com declives ou aclives, utilize a 1<sup>a</sup> marcha.
- Durante o percurso, mantenha os faróis dianteiros e traseiros e os sinalizadores de direção ligados, principalmente quando houver pouca visibilidade. Ainda assim, se a situação oferecer riscos de acidentes, faça o trajeto com a presença de batedores.
  - Ao cruzar com outro veículo, mantenha os faróis com luz baixa.
- Tenha muito cuidado e atenção ao trabalhar em locais onde existam obstáculos como árvores, pedras, buracos, valetas, rede elétrica, etc.
- Assegure-se de que não haja pessoas, animais ou obstáculos próximos à máquina, antes de movimentá-la ou quando for abrir ou fechar as barras.
- Não freie bruscamente ou faça qualquer tipo de manobra que coloque em perigo pessoas, animais ou objetos que estiverem nas proximidades da máquina.
- Tenha o cuidado para não acelerar ou freiar bruscamente, pois podem causar danos ao equipamento.
  - Utilize a buzina como instrumento de alerta, se necessário.
  - Pare ou estacione o equipamento em local plano e seguro, nunca em terrenos inclinados.
- Antes de sair da cabine, acione o freio estacionário, desligue o motor, posicione o Joystick no "NEUTRO" e retire a chave da ignição.
- Limpe o circuito de pulverização após cada aplicação, para evitar o acúmulos de resíduos e entupimento do sistema.
- Ao final de cada jornada de trabalho, enquanto ainda estiver na lavoura, limpe o circuito de pulverização. Remova os bicos e os filtros, abasteça o tanque com água limpa, e faça funcionar o circuito até esgotar toda a água. Utilize água limpa, detergente neutro e escova com cerdas de nylon, para limpar o filtro de sucção, os filtros dos bicos e os bicos, sempre utilizando os equipamentos de proteção indicados no item 1.2, e tendo o cuidado para não contaminar pessoas, fontes de água, animais, etc.
- Lave a máquina externamente, também em local apropriado, onde não ofereça risco de contaminação do meio ambiente e, faça retoques na pintura, sempre que for necessário, para evitar a corrosão.
  - Após a limpeza, guarde a máquina em local coberto, seco e arejado.
- Não deixe-a em locais onde estão armazenadas rações ou qualquer outro tipo de alimento, ou em ambientes onde estão armazenados fertilizantes e defensivos, que poderão provocar a corrosão da máquina.
  - Aplique óleo lubrificante nas partes metálicas.
  - Não aplique nenhuma solução nas partes plásticas ou de borracha da máquina.
  - Ao final do trabalho, deixe-a em perfeitas condições para a próxima jornada.
  - 1.6 Medidas de segurança (para transporte do autopropelido)
- O transporte do autopropelido deve ser feito obrigatoriamente por carretas ou caminhões que suportem o peso do equipamento e, mesmo assim, só poderá ser feito de acordo com as exigências da Legislação de trânsito. Consulte os órgãos competentes e verifique quais os cuidados que devem ser tomados, antes de iniciar o trajeto/ viagem/ deslocamento.

- Drene a água ou a calda do tanque do pulverizador em lugar adequado (fora do alcance de pessoas, animais ou mesmo em locais que o produto possa agredir o meio ambiente).
  - Posicione a máquina corretamente, sem que partes da máquina fiquem fora da carroceria.
  - Trave as rodas com calços e correntes presas à carroceria.
- Prenda a máquina na carroceria pelos pneus. Não amarre a máquina na carroceria por cordas presas ao chassi ou mastro. Isto poderá danificar componentes como a suspensão. Em caso de dúvida, consulte uma empresa de transporte.
  - Mantenha o Joystick na posição "NEUTRO".
  - Mantenha o freio de estacionamento acionado.
- Desligue a chave geral que está posicionado atrás do banco do operador. Isso evita o acionamento involuntário do motor.
- Esteja atento à altura da cabine, mastro, etc. Tenha muito cuidado ao passar próximo de árvores, rede elétrica e viadutos.
- •Retire a chave da ignição ao sair da cabine e guarde a chave de partida da máquina em local seguro.

# 1.7 - Medidas de segurança (Topper 4500)

Observar as seguintes recomendações e instruções de segurança, ao trabalhar com o controlador de vazão Topper 4500:

- Leia esse manual de instruções e o guia rápido, antes de utilizar o controlador de vazão Topper 4500 pela primeira vez. Em caso de dúvida em qualquer item, contate o Departamento de Pós-Venda Stara para esclarecimento.
  - Não remova nenhuma etiqueta externa do console Topper 4500.
- Durante reparos no sistema de pulverização do pulverizador, desligue o console Topper 4500.
- Utilize um pano macio com água limpa em pequena quantidade para limpar o console Topper 4500.
- Mantenha o console Topper 4500 e suas peças em boas condições. Alterações consequentes podem modificar a performance e/ou segurança, ou ainda diminuir a vida útil do controlador.
- O console Topper 4500 <u>NÃO É À PROVA D'ÁGUA</u>. A Stara S/A não permite o uso deste equipamento sob imersão ou exposto diretamente a intempéries. O aparelho, em hipótese alguma, deve ficar exposto à chuva.
- Nunca dê a partida no autopropelido com o controlador Topper 4500 ligado, pois a variação de tensão causada pela partida pode danificar o equipamento.
- Limpe os bicos e calibre o fluxômetro periodicamente, para não provocar erros no controle automático de vazão.
- Calibre os impulsos por 100 m do sensor da roda do implemento quando trocar pneu ou rodado.
- Sempre mantenha o sistema elétrico do autopropelido em perfeitas condições, evitando problemas como variações da tensão da bateria, curto-circuitos e maus-contatos.

# 2 - ADESIVOS DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA

Os adesivos de segurança têm a finalidade de orientar e prevenir o operador sobre qualquer risco de danos ou acidentes que possam ocorrer ao operador ou ao equipamento.

Antes de operar seu equipamento, identifique no pulverizador todos os adesivos e, através das instruções deste item do manual, assegure-se da compreensão de cada um destes adesivos.



ATENÇÃO! Leia o manual de instruções antes do uso da máquina.



ATENÇÃO! Não é permitido subir na máquina durante o transporte ou trabalho.



braço ou mão.

Figura 01.1 Figura 01.2 Figura 01.3




ATENÇÃO! Ao manobrar perto de redes elétricas, observe as distâncias mínimas.



ATENÇÃO! Cuidado ao abrir a tampa do reservatório principal. Use EPI.



Figura 01.5 Figura 01.6





ATENÇÃO! Reservatório de água limpa somente para tríplice lavagem.



ATENÇÃO! Reservatório de água limpa somente para limpar as mãos.



ATENÇÃO! Risco de ferimentos durante o trabalho ou abertura de barra. Mantenha distância para evitar acidentes.

Figura 01.9

Figura 01.7

Figura 01.8





Figura 01.10

Figura 01.11

# 3 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

A placa de identificação (Figura 02) registra o modelo da máquina, peso, número de série e a data de fabricação do equipamento. Estes dados são fundamentais para rastreabilidade da máquina durante sua vida útil.

STARA S.A. IND. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NAO ME.TOQUE - RS BRASIL		
MOD.:	PESO: kç	g
N°	FAB.:	1
SÉRIE:	MÊS/ANO /	_

Figura 02

# 4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas	GLADIADOR 2700
Peso da máquina (vazia)	7500 kg
Comprimento	8,5 m
Largura (barras fechadas)	3,2 m
Altura	3,95 m
Barras	25 e 27 m
Abertura do rodado	2,7 a 3,3 m
Distância entre eixos	4 m
Vão livre do solo (com carga)	1,55
Altura de aplicação	0,6 a 2,2 m
Tanque de defensivo	2700 litros
Tanque de água limpa	210 litros
Tanque de combustível	420 litros
Bomba de pulverização	Aço inox - 430 litros/min
Motor	185 cv MWM turbo diesel 6 cil.
Pneus	12.4x36" 12 Ionas
Controlador de pulverização	Eletrônico
Sistema de agitação	Por transferência de calda e agitador hidráulico
Reabastecimento	Bomba externa capacidade de 400 litros/min
Porta bicos trijet	espaçamento 0,5 m
Opcionais	GPS Piloto automático Desligamento automático de secções

#### 5 - PARTES COMPONENTES

O Gladiador é formado por um conjunto de componentes básicos, conforme mostram as Figuras 03:

- 1- Motor
- 2 Motores de roda
- 3 Bomba de tração
- 4 Bomba tripla
- 5 Reservatórios de óleo hidráulico
- 6 Filtro da transmissão (auto filtragem)
- 7 Refrigerador do sistema de transmissão
- 8 Bomba de pulverização
- 9 Comando pulverização
- 10 Incorporador/Lava-frasco
- 11 Barras de pulverização
- 12 Reservatório de calda
- 13 Cabine
- 14 Bateria

- 15 Escada
- 16 Suspensão pneumática
- 17 Engate reabastecimento
- 18 Tanque diesel
- 19 Rodado dianteiro
- 20 Rodado traseiro
- 21 Filtros transmissão
- 22 Descarga
- 23 Plataforma lateral
- 24 Espelhos retrovisores
- 25 Faróis cabine
- 26 Faróis frontais
- 27 Reservatório de água limpa





Figura 03.2

# 5.1 - Motor (1)

O motor que equipa o Gladiador 2700 é o modelo MWM turbo diesel Aftercooler 6.10 TCA com 215 CV.

ATENÇÃO: Verifique antentamente as instruções de uso, manutenção e segurança no manual do motor da MWM.



Figura 03.3

# 5.2 - Motores de roda (2)

Os motores de roda do Gladiador, são da marca Rexroth (Bosch). Trabalham com alto torque e baixa rotação, independente nas 4 rodas. Os motores de roda traseiros são munidos de freios estacionários.




Figura 03.4

# 5.3 - Bomba de tração (3)

A bomba de tração é da marca Rexroth (Bosch). Tem um sistema diferenciado que, mesmo em situações de alta aceleração, controla o fluxo de óleo, o que evita picos de pressão nas mangueiras e no resto do sistema de transmissão.



Figura 03.5

# 5.4 - Bomba tripla (4)

A bomba tripla controla 3 funções diferentes de forma independente. A primeira faz o controle do sistema de pulverização. A segunda função faz o movimento das barras e a terceira controla a direção hidráulica.



Figura 03.6

#### 5.5 - Reservatório de óleo hidráulico

O Gladiador possui dois reservatórios de óleo hidráulico separados. Um deles tem capacidade para 135 litros de óleo 68 e caracteriza-se por um sistema único, que consiste apenas no funcionamento da transmissão da máquina. O outro reservatório tem capacidade para 150 litros de óleo 68, que



Figura 03.7

abastece o sistema de funcionamento das barras, direção e bomba de pulverização.

# 5.6 - Refrigerador do sistema de transmissão

O Gladiador possui um sistema de refrigerador para os sistemas hidráulicos.

#### 5.7 - Bomba de pulverização (8)

A bomba de pulverização é centrífuga da marca Hypro. Tem capacidade para 430 l/min.

Proporciona um grande fluxo de água, com baixa pressão no sistema (de 2 a 8 bar). Devido a esta característica, a escolha dos bicos de pulverização e da velocidade média de trabalho devem ser compatíveis.




Figura 03.8

# 5.8 - Comando de pulverização (9)

O controle de pulverização é feito por um controlador eletrônico, que proporciona um maior

desempenho dentre as variações de velocidade. O acionamento da pulverização é feito pelas 5/7 secções, por válvulas elétricas, o que proporciona maior desempenho e menos fadiga ao operador.



Figura 03.9

#### 5.9 - Válvula de pressão máxima

Esta válvula (Figura 03.10) tem a função de evitar picos de pressão que podem danificar o circuito de pulverização. Ela sai de regulada de fábrica, para uma pressão de 8 bar e, esta regulagem de pressão não deve ser alterada.



Figura 03.10

#### 5.10 - Incorporador/ Lava-frasco (10)

O reservatório do incorporador de produto/ lava-frasco tem capacidade para 30 litros. Facilita a operação de grande quantidade de químicos, além de proporcionar o correto manuseio das embalagens.



Figura 03.11

#### 5.11 - Barras de pulverização

O funcionamento das barras é feito todo de dentro da cabine, pelo operador, por acionamento elétro-hidráulico. As barras trabalham com sistema de quadro móvel, com sistema de flutuação lateral pendular em paralelograma, o que permite a operação da máquina em vários tipos de terrenos e velocidades, sem comprometer a estabilidade. Outra característica exclusiva é o sistema hidro-pneumático de amortecimento das barras.

#### 5.12 - Reservatório de calda

O reservatório de calda possui capacidade para 2700 litros com quebra-ondas internos. A agitação da calda é feita por 2 agitadores hidráulicos, posicionados na parte inferior do tanque, com capacidade de até 200 l/min.

#### 5.13 - Cabine

A cabine do Gladiador é ampla e pressurizada. É equipada com ar condicionado com filtro de carvão ativado. Além disso, ela é bastante confortável: o assento possui amortecimento pneumático e regulagem de altura e postura. O volante também é regulável, tanto na altura quanto na distância do assento.

#### 5.14 - Bateria (14)

A bateria tem capacidade de 150 amperes a 12 V. Possui elementos blindados, o que oferece maior resistência às vibrações das longas jornadas de trabalho. É totalmente livre de manutenção, sem necessidade de reposição de água e, ainda, sem riscos de contaminação por impurezas.




Figura 03.12

#### 5.15 - Escada

O acionamento da escada é elétro-hidráulico em conjunto com o freio estacionário, ou seja, quando o freio estacionário é acionado, a escada abre, e quando ele é desligado, a escada recolhe.

#### 5.16 - Suspensão pneumática (16)

A suspensão tem sistema pneumático, porém é ativa. Isso se determina a partir de um compressor de ar que mantém o sistema sempre com a mesma pressão. Trabalha com válvulas de nivelamento: uma no eixo dianteiro (controla os dois balões pneumáticos) e duas no eixo traseiro (uma para cada balão pneumático), formando com isso o sistema de tripé, que permite maior aderência e absorção dos impactos em relação ao solo.




Figura 03.13

#### IMPORTANTE!

PARA MANUTENÇÃO DE QUALQUER ITEM OU COMPONENTE, OBSERVE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA (PÁGINAS 9 A 15) E A TABELA PERIÓDICA DE MANUTENÇÃO (PÁGINAS 62 E 63).

#### 6-USO E REGULAGENS

#### 6.1 - Motor

O motor possui um período de amaciamento, que corresponde às primeiras 50 horas de trabalho. É importante que, durante este período, o motor não seja submetido à potência máxima, para garantir sua durabilidade, segurança de serviço e economia.

Algumas recomendações devem ser seguidas durante o período de amaciamento, para garantir a vida útil do motor:

- verifique atentamente o nível de óleo do motor;
- verifique atentamente o nível de água do sistema de arrefecimento do motor;
- evite forçar o motor em altas rotações ou em baixas rotações;
- evite forçar o motor enquanto ainda não tiver atingido a temperatura normal de funcionamento;
- evite sobrecargas do equipamento;
- evite submeter o motor a rotações constantes por longo período;
- evite deixar o motor funcionando em marcha lenta pro longo período;
- A temperatura do motor deve ser mantida entre 75 e 95°, durante o período de trabalho.
- As normas de manutenção e lubrificação deverão ser seguidas rigorosamente.

Para o sistema de combustível, utilize sempre combustível limpo, sem água, partículas em suspensão, areia, impurezas, etc. O combustível deve ser centrifugado conforme norma CNP-04.

Drenar o sistema de combustível diariamente pelo dreno do filtro de combustível sedimentador.

Antes de funcionar o motor, verifique os seguintes itens:

- nível de água;
- nível do combustível;
- nível do lubrificante;
- nível do óleo do filtro de ar;
- siga corretamente as instruções de operação e manutenção;
- use combustível limpo e centrifugado e óleos lubrificantes recomendados;
- use somente peças e filtros originais;
- em caso de qualquer irregularidade, procure um revendedor autorizado. Evite que terceiros façam algum serviço no motor, pois isto anula a garantia do mesmo;
- certifique-se de que o motor está frio, antes de fazer qualquer manutenção ou iniciar qualquer trabalho no motor;
  - desligue o cabo negativo da bateria antes de iniciar o trabalho.

OBS.: Leia atentamente o manual do motor MWM, que também acompanha a máquina.

## 6.2 - Regulagem da bitola do rodado

Para fazer a regulagem de bitola dos rodados, estacione a máquina em terreno plano e, com o freio estacionário acionado. Proceda da seguinte forma:

Para regulagem do rodado traseiro: (observe os pontos numerados na Figura 04)

- 1 Destrave o eixo removendo os parafusos dos pontos 1 e 2.
- 2 Engate a mangueira hidráulica do macaco no ponto 5 e o controle elétrico no ponto 6. Com a máquina ligada, acione o botão elétrico do controle remoto (8) e erga o rodado.
- 3 Engate a catraca nos pontos 4 e faça a abertura até o espaçamento desejado.
  - 4 Recoloque e aperte os parafusos 1 e 2.
- 5 Repita o procedimento no outro lado do rodado.

# Para regulagem do rodado dianteiro:

- 1 Siga os passos 1 / 2 / 3 da regulagem do rodado traseiro.
- 2 Solte a porca da barra de direção (ponto7) e ajuste a abertura pela escala, de acordo com a abertura de rodado desejada.
- 3 Siga os passos 4 e 5 da regulagem do rodado traseiro.




Figura 04

# 6.3 - Abastecimento do tanque principal

O abastecimento do tanque principal é feito por uma moto-bomba (Figura 05), que acompanha a máquina.

Para proceder com o abastecimento:

- Engate a mangueira da moto-bomba no engate-rápido (Figura 06).
- Abra a válvula do engate-rápido e lique a moto-bomba.
- Controle o nível de calda pela escala. Nunca ultrapasse o limite máximo do reservatório.





Figura 06

Figura 05

#### 6.4 - Equipamento de filtragem

Apenas uma filtragem perfeita da calda de pulverização garante um trabalho livre de problemas e falhas do pulverizador.

- 1 A bitola da malha do filtro de pressão e dos filtros dos bicos, deve ser sempre menor do que a bitola dos bicos utilizados.
- 2 Avalie a combinação de filtros ou bitola de malhas permitida e, a partir daí, observe as variações nos dados do fabricante do defensivo agrícola.

## 6.5 - Mangueira de Sucção

Manqueira para abastecimento por sucção (5m).

- 1 Mangueira de sucção
- 2 Engate rápido
- 3 Filtro de sucção (serve para a filtragem da água sugada).

Ao realizar o abastecimento do tanque a partir de um ponto de abastecimento aberto, observar as normas específicas.




Figura 07

#### 6.6 - Pulverização

- Para uma aplicação de defensivo agrícola dentro da técnica, é condição básica que o funcionamento do pulverizador esteja perfeitamente em ordem. Portanto, teste regularmente o pulverizador e busque a solução imediata de qualquer defeito.
- Apenas a filtragem perfeita da calda de pulverização, garante um trabalho livre de problemas e falhas do pulverizador. Por isso, utilize todos os filtros previstos e garanta o seu correto funcionamento, mantendo a revisão preventiva do pulverizador.
  - Afaixa de atuação do comando de pulverização vai de 10 a 150 litros/min.

#### 6.7 - Bicos

O sistema de corpo de bicos é do tipo trijet, o que facilita a seleção do bico indicado para cada aplicação. É possível desmontar os bicos e substituílos, conforme a necessidade.

#### ATENÇÃO!

Antes de desparafusar os bicos é obrigatório limpar o sistema completo.

Regule a pressão dos bicos em cada troca.

Obs.: Para as recomendações de bicos a serem utilizados durante uma aplicação, consulte sempre um Engenheiro Agrônomo.



Figura 08

#### 6.8 - Limpeza do circuito de pulverização para a troca de defensivos

Sempre quando for realizada a troca de defensivos que serão aplicados, é necessário fazer uma limpeza completa no circuito para evitar problemas de fitotoxidade nas culturas.

A limpeza do circuito de pulverização, deve ser procedida da seguinte forma:

- 1°: Esgotar toda a calda restante do tanque;
- 2º: Colocar aproximadamente 1500 litros de calda no tanque e ligar a pulverização;

- 3º Colocar o Topper no modo de pulverização manual, elevar a pressão do circuito para o máximo:
- 4º Com as barras abertas, ligue a pulverização através das chaves individuais de secção via desligando as seções uma a uma com um intervalo de 30 segundos entre cada seção;



Figura 09

- 5° Após todas as seções ligadas, inicie o processo inverso ligando todas as seções com intervalo de 30 segundos entre cada;
  - 6º Após todas as seções abertas, desligue a pulverização e a bomba de pulverização;
- 7º Nos comandos de pulverização, desconecte as mangueiras de retorno e deixe a água escoar;



- 8° Com as mangueiras dos retornos nos comandos abertas, prossiga até o tanque de calda e abra a válvula de esgotamento do tanque e aquarde até o esgotamento total da calda;
- 9° Repita os passos 2 a 8 novamente, se ainda restar resíduos de produto no circuito, os passos 2 a 8 devem ser repetidos até que a limpeza esteja completa.

## 6.9 - Dicas especiais para aplicação prática

Em virtude da regulagem automática do volume aplicado com relação à área, a velocidade do autopropelido e a rotação da bomba, possuem uma larga gama de opções.

A capacidade de bombeamento no entanto, depende novamente da rotação de trabalho. Ajuste uma rotação de trabalho para a bomba (entre 2200 a 2500 rpm), de forma que o volume do fluxo para o barramento de pulverização e para o agitador hidráulico seja suficiente. Observe que, para uma velocidade mais alta do pulverizador e um volume maior de consumo, é necessário bombear um volume maior de calda de pulverização.

Antes de iniciar a aplicação, defina a velocidade do pulverizador e a pressão de pulverização mais próxima possível dos valores apresentados na tabela de pulverização – levando em conta o tamanho dos bicos e o volume de aplicação desejado (l/ha - valor referência).

Ao pulverizar, tenha o cuidado de não sair da margem de tolerância da pressão de pulverização, que é de +/- 25%.

Exemplo: se a pressão de pulverização almejada é de 3,2 bar, todas as pressões entre 2,4 e 4,0 bar são aceitáveis.

Para garantir uma aplicação otimizada e evitar contaminação desnecessária do meio ambiente, não ultrapasse a faixa de pressão de trabalho prevista para os bicos montados no barramento de pulverização. Por exemplo: para os bicos "05" a pressão de trabalho é de 1,0 a 5,0 bar.

## 6.10 - Orientação para Pulverização

		TAMA- NHO	VAZÃO DE UM					ı	/ha _		m					
	bar	DE GOTA	BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
	1,0	C	0,23	69,0	55,2	46,0	39,4	34,5	27,6	23,0	17,3	15,3	13,8	11,0	9,2	7,9
	2,0	M	0,32	96,0	76,8	64,0	54,9	48,0	38,4	32,0	24,0	21,3	19,2	15,4	12,8	11,0
TT11001	3,0	F	0,39	117	93,6	78,0	66,9	58,5	46,8	39,0	29,3	26,0	23,4	18,7	15,6	13,4
(100)	4,0		0,45	135	108	90,0	77,1	67,5	54,0	45,0	33,8	30,0	27,0	21,6	18,0	15,4
	5,0 6,0	F	0,50 0,55	150 165	120 132	100 110	85,7 94,3	75,0 82,5	60,0 66,0	50,0 55,0	37,5 41,3	33,3 36,7	30,0 33,0	24,0 26,4	20,0 22,0	17,1 18,9
	1,0	C	0,34	102	81,6	68,0	58,3	51,0	40,8	34,0	25,5	22,7	20,4	16,3	13,6	11,7
	2,0	M	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5
TT110015	3,0	M	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2
(100)	4,0	M	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3
	5,0	F	0,76	228	182	152	130	114	91,2	76,0	57,0	50,7	45,6	36,5	30,4	26,1
	6,0	F	0,83	249	199	166	142	125	99,6	83,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2	28,5
	1,0	C	0,46	138	110	92,0	78,9	69,0	55,2	46,0	34,5	30,7	27,6	22,1	18,4	15,8
TT11002	2,0	С	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3
(50)	3,0	M	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1
	4,0	M	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
	5,0	M	1,02	306	245	204	175	153	122	102	76,5	68,0	61,2	49,0	40,8	35,0
	6,0	F	1,12	336	269	224	192	168	134	112	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8	38,4
	1,0	VC	0,57	171	137	114	97,7	85,5	68,4	57,0	42,8	38,0	34,2	27,4	22,8	19,5
	2,0	C	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4	27,8
TT110025	3,0	М	0,99	297	238	198	170	149	119	99,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	33,9
(50)	4,0	M	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1
	5,0	M	1,28	384	307	256	219	192	154	128	96,0	85,3	76,8	61,4	51,2	43,9
	6,0	M	1,40	420	336	280	240	210	168	140	105	93,3	84,0	67,2	56,0	48,0
	1,0	VC	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3
TT11003	2,0	C	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9
	3,0	C	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5
(50)	4,0	М	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6
	5,0	M	1,52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91,2	73,0	60,8	52,1
	6,0	M	1,67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80,2	66,8	57,3
	1,0	XC	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
	2,0	C	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2
TT11004	3,0 4,0	C	1,58 1,82	474 546	379 437	316 364	271 312	237 273	190 218	158 182	119 137	105 121	94,8 109	75,8 87,4	63,2 72,8	54,2 62,4
(50)	5,0	M	2,04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97,9	81,6	69,9
	6,0	M	2,23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89,2	76,5
	1,0	XC	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1
TT11005	2,0	VC	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4	55,2
	3,0	C	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5
(50)	4,0	C	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8
	5,0	C	2,54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87,1
	6,0	M	2,79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95,7
	1,0	XC	1,37	411	329	274	235	206	164	137	103	91,3	82,2	65,8	54,8	47,0
	2,0	VC	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6	66,5
TT11006	3,0	C	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8	81,3
(50)	4,0	C	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9
	5,0	С	3,06	918 1005	734 804	612 670	525 574	459 503	367 402	306 335	230 251	204 223	184 201	147 161	122 134	105 115
	6,0 1,0	M XC	3,35 1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4
TT11008	2,0	VC	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88,5
	3,0	C	3,16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108
(50)	4,0	C	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125
	5,0	C	4,08	1224	979	816	699	612	490	408	306	272	245	196	163	140
	6,0	M	4,47	1341	1073	894	766	671	536	447	335	298	268	215	179	153

Obs.: Confira sempre suas taxas de aplicação. As tabulações baseiam-se na pulverização com água a 21°C.











		TAMA- NHO	VAZÃO DE UM					ı	/ha _		m_					
	bar	DE GOTA	BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
TTJ60- 11002 (100)	1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	O O O M M M	0,56 0,65 0,79 0,91 1,02 1,12	168 195 237 273 306 336	134 156 190 218 245 269	112 130 158 182 204 224	96,0 111 135 156 175 192	84,0 97,5 119 137 153 168	67,2 78,0 94,8 109 122 134	56,0 65,0 79,0 91,0 102 112	42,0 48,8 59,3 68,3 76,5 84,0	37,3 43,3 52,7 60,7 68,0 74,7	33,6 39,0 47,4 54,6 61,2 67,2	26,9 31,2 37,9 43,7 49,0 53,8	22,4 26,0 31,6 36,4 40,8 44,8	19,2 22,3 27,1 31,2 35,0 38,4
TTJ60- 110025 (100)	1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	VC C C M M	0,70 0,81 0,99 1,14 1,28 1,40	210 243 297 342 384 420	168 194 238 274 307 336	140 162 198 228 256 280	120 139 170 195 219 240	105 122 149 171 192 210	84,0 97,2 119 137 154 168	70,0 81,0 99,0 114 128 140	52,5 60,8 74,3 85,5 96,0 105	46,7 54,0 66,0 76,0 85,3 93,3	42,0 48,6 59,4 68,4 76,8 84,0	33,6 38,9 47,5 54,7 61,4 67,2	28,0 32,4 39,6 45,6 51,2 56,0	24,0 27,8 33,9 39,1 43,9 48,0
TTJ60- 11003 (100)	1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	VC C C C C	0,83 0,96 1,18 1,36 1,52 1,67	249 288 354 408 456 501	199 230 283 326 365 401	166 192 236 272 304 334	142 165 202 233 261 286	125 144 177 204 228 251	99,6 115 142 163 182 200	83,0 96,0 118 136 152 167	62,3 72,0 88,5 102 114 125	55,3 64,0 78,7 90,7 101 111	49,8 57,6 70,8 81,6 91,2 100	39,8 46,1 56,6 65,3 73,0 80,2	33,2 38,4 47,2 54,4 60,8 66,8	28,5 32,9 40,5 46,6 52,1 57,3
TTJ60- 11004 (50)	1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	VC C C C C	1,12 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23	336 387 474 546 612 669	269 310 379 437 490 535	224 258 316 364 408 446	192 221 271 312 350 382	168 194 237 273 306 335	134 155 190 218 245 268	112 129 158 182 204 223	84,0 96,8 119 137 153 167	74,7 86,0 105 121 136 149	67,2 77,4 94,8 109 122 134	53,8 61,9 75,8 87,4 97,9 107	44,8 51,6 63,2 72,8 81,6 89,2	38,4 44,2 54,2 62,4 69,9 76,5
TTJ60- 11005 (50)	1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	VC C C C C	1,39 1,61 1,97 2,27 2,54 2,79	417 483 591 681 762 837	334 386 473 545 610 670	278 322 394 454 508 558	238 276 338 389 435 478	209 242 296 341 381 419	167 193 236 272 305 335	139 161 197 227 254 279	104 121 148 170 191 209	92,7 107 131 151 169 186	83,4 96,6 118 136 152 167	66,7 77,3 94,6 109 122 134	55,6 64,4 78,8 90,8 102 112	47,7 55,2 67,5 77,8 87,1 95,7
TTJ60- 11006 (50)	1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	XC VC C C C	1,68 1,94 2,37 2,74 3,06 3,35	504 582 711 822 918 1005	403 466 569 658 734 804	336 388 474 548 612 670	288 333 406 470 525 574	252 291 356 411 459 503	202 233 284 329 367 402	168 194 237 274 306 335	126 146 178 206 230 251	112 129 158 183 204 223	101 116 142 164 184 201	80,6 93,1 114 132 147 161	67,2 77,6 94,8 110 122 134	57,6 66,5 81,3 93,9 105 115

Muito Fina Fina

\_\_\_ Média Grossa

Muito Grossa Extremamente Grossa

		TAMA-	VAZÃO					ı	/ha <u> </u>		m					
	bar	NHO DE GOTA	DE UM BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
TTI110015	1,0 2,0 3,0 4,0	XC XC XC	0,34 0,48 0,59 0,68	102 144 177 204	81,6 115 142 163	68,0 96,0 118 136	58,3 82,3 101 117	51,0 72,0 88,5 102	40,8 57,6 70,8 81,6	34,0 48,0 59,0 68,0	25,5 36,0 44,3 51,0	22,7 32,0 39,3 45,3	20,4 28,8 35,4 40,8	16,3 23,0 28,3 32,6	13,6 19,2 23,6 27,2	11,7 16,5 20,2 23,3
(100)	5,0 6,0 7,0	XC XC XC	0,76 0,83 0,90	228 249 270	182 199 216	152 166 180	130 142 154	114 125 135	91,2 99,6 108	76,0 83,0 90,0	57,0 62,3 67,5	50,7 55,3 60,0	45,6 49,8 54,0	36,5 39,8 43,2	30,4 33,2 36,0	26,1 28,5 30,9
TTI11002	1,0 2,0 3,0 4,0	XC XC XC	0,46 0,65 0,79 0,91	138 195 237 273	110 156 190 218	92,0 130 158 182	78,9 111 135 156	69,0 97,5 119 137	55,2 78,0 94,8 109	46,0 65,0 79,0 91,0	34,5 48,8 59,3 68,3	30,7 43,3 52,7 60,7	27,6 39,0 47,4 54,6	22,1 31,2 37,9 43,7	18,4 26,0 31,6 36,4	15,8 22,3 27,1 31,2
(50)	5,0 6,0 7,0 1,0	XC XC XC	1,02 1,12 1,21 0,57	306 336 363 171	245 269 290 137	204 224 242 114	175 192 207 97,7	153 168 182 85,5	122 134 145 68,4	102 112 121 57,0	76,5 84,0 90,8 42,8	68,0 74,7 80,7 38,0	61,2 67,2 72,6 34,2	49,0 53,8 58,1 27,4	40,8 44,8 48,4 22,8	35,0 38,4 41,5 19,5
TTI110025 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0	XC XC XC	0,81 0,99 1,14 1,28	243 297 342 384	194 238 274 307	162 198 228 256	139 170 195 219	122 149 171 192	97,2 119 137 154	81,0 99,0 114 128	60,8 74,3 85,5 96,0	54,0 66,0 76,0 85,3	48,6 59,4 68,4 76,8	38,9 47,5 54,7 61,4	32,4 39,6 45,6 51,2	27,8 33,9 39,1 43,9
	6,0 7,0 1,0 2,0	XC XC XC	1,40 1,51 0,68 0,96	420 453 204 288	336 362 163 230	280 302 136 192	240 259 117 165	210 227 102 144	168 181 81,6 115	140 151 68,0 96,0	105 113 51,0 72,0	93,3 101 45,3 64,0	84,0 90,6 40,8 57,6	67,2 72,5 32,6 46,1	56,0 60,4 27,2 38,4	48,0 51,8 23,3 32,9
TTI11003 (50)	3,0 4,0 5,0 6,0 7,0	XC XC XC XC	1,18 1,36 1,52 1,67 1,80	354 408 456 501 540	283 326 365 401 432	236 272 304 334 360	202 233 261 286 309	177 204 228 251 270	142 163 182 200 216	118 136 152 167 180	88,5 102 114 125 135	78,7 90,7 101 111 120	70,8 81,6 91,2 100 108	56,6 65,3 73,0 80,2 86,4	47,2 54,4 60,8 66,8 72,0	40,5 46,6 52,1 57,3 61,7
TTI11004 (50)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	XC XC XC XC	1,80 0,91 1,29 1,58 1,82 2,04	273 387 474 546 612	218 310 379 437 490	182 258 316 364 408	156 221 271 312 350	137 194 237 273 306	109 155 190 218 245	91,0 129 158 182 204	68,3 96,8 119 137 153	60,7 86,0 105 121 136	54,6 77,4 94,8 109 122	43,7 61,9 75,8 87,4 97,9	36,4 51,6 63,2 72,8 81,6	31,2 44,2 54,2 62,4 69,9
	6,0 7,0 1,0	XC XC XC	2,23 2,41 1,14	669 723 342 483	535 578 274 386	446 482 228 322	382 413 195 276	335 362 171 242	268 289 137 193	223 241 114 161	167 181 85,5 121	149 161 76,0 107	134 145 68,4	107 116 54,7	89,2 96,4 45,6	76,5 82,6 39,1
TTI11005 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0	XC XC XC XC	1,61 1,97 2,27 2,54 2,79 3,01	591 681 762 837 903	473 545 610 670 722	394 454 508 558 602	338 389 435 478 516	296 341 381 419 452	236 272 305 335 361	197 227 254 279 301	148 170 191 209 226	131 151 169 186 201	96,6 118 136 152 167 181	77,3 94,6 109 122 134 144	64,4 78,8 90,8 102 112 120	55,2 67,5 77,8 87,1 95,7 103
TTI11006 (50)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	XC XC XC XC	1,37 1,94 2,37 2,74 3,06	411 582 711 822 918	329 466 569 658 734	274 388 474 548 612	235 333 406 470 525	206 291 356 411 459	164 233 284 329 367	137 194 237 274 306	103 146 178 206 230	91,3 129 158 183 204	82,2 116 142 164 184	65,8 93,1 114 132 147	54,8 77,6 94,8 110 122	47,0 66,5 81,3 93,9 105
	6,0 7,0	XC	3,35 3,62	1005 1086	804 869	670 724	574 621	503 543	402 434	335 362	251 272	223 241	201 217	161 174	134 145	115 124

Muito Fina Fina

\_ Média

Grossa

Muito Grossa

Extremamente a Grossa

		NI	MA- HO E	VAZÃO DE UM					ا	l/ha Z		m_					
	bar			BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
XR8001 XR11001 (100)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	MFFFFF	F F F VF	0,23 0,28 0,32 0,36 0,39 0,45	69,0 84,0 96,0 108 117 135	55,2 67,2 76,8 86,4 93,6 108	46,0 56,0 64,0 72,0 78,0 90,0	39,4 48,0 54,9 61,7 66,9 77,1	34,5 42,0 48,0 54,0 58,5 67,5	27,6 33,6 38,4 43,2 46,8 54,0	23,0 28,0 32,0 36,0 39,0 45,0	17,3 21,0 24,0 27,0 29,3 33,8	15,3 18,7 21,3 24,0 26,0 30,0	13,8 16,8 19,2 21,6 23,4 27,0	11,0 13,4 15,4 17,3 18,7 21,6	9,2 11,2 12,8 14,4 15,6 18,0	7,9 9,6 11,0 12,3 13,4 15,4
XR80015 XR110015 (100)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	MM F F F F	FFFFF	0,34 0,42 0,48 0,54 0,59 0,68	102 126 144 162 177 204	81,6 101 115 130 142 163	68,0 84,0 96,0 108 118 136	58,3 72,0 82,3 92,6 101 117	51,0 63,0 72,0 81,0 88,5 102	40,8 50,4 57,6 64,8 70,8 81,6	34,0 42,0 48,0 54,0 59,0 68,0	25,5 31,5 36,0 40,5 44,3 51,0	22,7 28,0 32,0 36,0 39,3 45,3	20,4 25,2 28,8 32,4 35,4 40,8	16,3 20,2 23,0 25,9 28,3 32,6	13,6 16,8 19,2 21,6 23,6 27,2	11,7 14,4 16,5 18,5 20,2 23,3
XR8002 XR11002 (50)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	M M M F F	MFFFFF	0,46 0,56 0,65 0,72 0,79 0,91	138 168 195 216 237 273	110 134 156 173 190 218	92,0 112 130 144 158 182	78,9 96,0 111 123 135 156	69,0 84,0 97,5 108 119 137	55,2 67,2 78,0 86,4 94,8 109	46,0 56,0 65,0 72,0 79,0 91,0	34,5 42,0 48,8 54,0 59,3 68,3	30,7 37,3 43,3 48,0 52,7 60,7	27,6 33,6 39,0 43,2 47,4 54,6	22,1 26,9 31,2 34,6 37,9 43,7	18,4 22,4 26,0 28,8 31,6 36,4	15,8 19,2 22,3 24,7 27,1 31,2
XR110025 (50)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0		M F F F F	0,57 0,70 0,81 0,90 0,99	171 210 243 270 297 342	137 168 194 216 238 274	114 140 162 180 198 228	97,7 120 139 154 170 195	85,5 105 122 135 149 171	68,4 84,0 97,2 108 119 137	57,0 70,0 81,0 90,0 99,0 114	42,8 52,5 60,8 67,5 74,3 85,5	38,0 46,7 54,0 60,0 66,0 76,0	34,2 42,0 48,6 54,0 59,4 68,4	27,4 33,6 38,9 43,2 47,5 54,7	22,8 28,0 32,4 36,0 39,6 45,6	19,5 24,0 27,8 30,9 33,9 39,1
XR8003 XR11003 (50)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	M M M M M	M F F F F	0,68 0,83 0,96 1,08 1,18 1,36	204 249 288 324 354 408	163 199 230 259 283 326	136 166 192 216 236 272	117 142 165 185 202 233	102 125 144 162 177 204	81,6 99,6 115 130 142 163	68,0 83,0 96,0 108 118 136	51,0 62,3 72,0 81,0 88,5 102	45,3 55,3 64,0 72,0 78,7 90,7	40,8 49,8 57,6 64,8 70,8 81,6	32,6 39,8 46,1 51,8 56,6 65,3	27,2 33,2 38,4 43,2 47,2 54,4	23,3 28,5 32,9 37,0 40,5 46,6
XR8004 XR11004 (50)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	M M M M	M M M M	0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,82	273 336 387 432 474 546	218 269 310 346 379 437	182 224 258 288 316 364	156 192 221 247 271 312	137 168 194 216 237 273	109 134 155 173 190 218	91,0 112 129 144 158 182	68,3 84,0 96,8 108 119 137	60,7 74,7 86,0 96,0 105 121	54,6 67,2 77,4 86,4 94,8 109	43,7 53,8 61,9 69,1 75,8 87,4	36,4 44,8 51,6 57,6 63,2 72,8	31,2 38,4 44,2 49,4 54,2 62,4
XR8005 XR11005 (50)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	CCC M M M	M M M M	1,14 1,39 1,61 1,80 1,97 2,27	342 417 483 540 591 681	274 334 386 432 473 545	228 278 322 360 394 454	195 238 276 309 338 389	171 209 242 270 296 341	137 167 193 216 236 272	114 139 161 180 197 227	85,5 104 121 135 148 170	76,0 92,7 107 120 131 151	68,4 83,4 96,6 108 118 136	54,7 66,7 77,3 86,4 94,6 109	45,6 55,6 64,4 72,0 78,8 90,8	39,1 47,7 55,2 61,7 67,5 77,8
XR8006 XR11006 (50)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	000000	CCMMMM	1,37 1,68 1,94 2,16 2,37 2,74	411 504 582 648 711 822	329 403 466 518 569 658	274 336 388 432 474 548	235 288 333 370 406 470	206 252 291 324 356 411	164 202 233 259 284 329	137 168 194 216 237 274	103 126 146 162 178 206	91,3 112 129 144 158 183	82,2 101 116 130 142 164	65,8 80,6 93,1 104 114 132	54,8 67,2 77,6 86,4 94,8 110	47,0 57,6 66,5 74,1 81,3 93,9
XR8008 XR11008 (50)	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	VC C C C C	CCCC MM	1,82 2,23 2,58 2,88 3,16 3,65	546 669 774 864 948 1095	437 535 619 691 758 876	364 446 516 576 632 730	312 382 442 494 542 626	273 335 387 432 474 548	218 268 310 346 379 438	182 223 258 288 316 365	137 167 194 216 237 274	121 149 172 192 211 243	109 134 155 173 190 219	87,4 107 124 138 152 175	72,8 89,2 103 115 126 146	62,4 76,5 88,5 98,7 108 125
XR8010* XR11010*	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0			2,28 2,79 3,23 3,61 3,95 4,56	684 837 969 1083 1185 1368	547 670 775 866 948 1094	456 558 646 722 790 912	391 478 554 619 677 782	342 419 485 542 593 684	274 335 388 433 474 547	228 279 323 361 395 456	171 209 242 271 296 342	152 186 215 241 263 304	137 167 194 217 237 274	109 134 155 173 190 219	91,2 112 129 144 158 182	78,2 95,7 111 124 135 156
XR8015* XR11015*	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0			3,42 4,19 4,83 5,40 5,92 6,84		821 1006 1159 1296 1421 1642	684 838 966 1080 1184 1368	586 718 828 926 1015 1173	513 629 725 810 888 1026	410 503 580 648 710 821	342 419 483 540 592 684	257 314 362 405 444 513	228 279 322 360 395 456	205 251 290 324 355 410	164 201 232 259 284 328	137 168 193 216 237 274	117 144 166 185 203 235

Obs.: Confira sempre suas taxas de aplicação. As tabulações baseiam-se na pulverização com água a 21°C. \* Disponível somente todo em aço inoxidável.

Muito Fina

Fina

Média

Grossa

Muito Grossa Extremamente Grossa

		NF	MA- HO E	VAZÃO DE UM					I	/ha _		m_					
	bar	GC	110°	BICO DE I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
XRC80015 (100)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0	M M F F		0,34 0,42 0,48 0,59 0,68	102 126 144 177 204	81,6 101 115 142 163	68,0 84,0 96,0 118 136	58,3 72,0 82,3 101 117	51,0 63,0 72,0 88,5 102	40,8 50,4 57,6 70,8 81,6	34,0 42,0 48,0 59,0 68,0	25,5 31,5 36,0 44,3 51,0	22,7 28,0 32,0 39,3 45,3	20,4 25,2 28,8 35,4 40,8	16,3 20,2 23,0 28,3 32,6	13,6 16,8 19,2 23,6 27,2	11,7 14,4 16,5 20,2 23,3
XRC8002 XRC11002 (50)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0	M M F F	M F F F F	0,46 0,56 0,65 0,79 0,91	138 168 195 237 273	110 134 156 190 218	92,0 112 130 158 182	78,9 96,0 111 135 156	69,0 84,0 97,5 119 137	55,2 67,2 78,0 94,8 109	46,0 56,0 65,0 79,0 91,0	34,5 42,0 48,8 59,3 68,3	30,7 37,3 43,3 52,7 60,7	27,6 33,6 39,0 47,4 54,6	22,1 26,9 31,2 37,9 43,7	18,4 22,4 26,0 31,6 36,4	15,8 19,2 22,3 27,1 31,2
XRC110025 (50)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0		M M F F	0,57 0,70 0,81 0,99 1,14	171 210 243 297 342	137 168 194 238 274	114 140 162 198 228	97,7 120 139 170 195	85,5 105 122 149 171	68,4 84,0 97,2 119 137	57,0 70,0 81,0 99,0 114	42,8 52,5 60,8 74,3 85,5	38,0 46,7 54,0 66,0 76,0	34,2 42,0 48,6 59,4 68,4	27,4 33,6 38,9 47,5 54,7	22,8 28,0 32,4 39,6 45,6	19,5 24,0 27,8 33,9 39,1
XRC8003 XRC11003 (50)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0	M M M M	M M F F	0,68 0,83 0,96 1,18 1,36	204 249 288 354 408	163 199 230 283 326	136 166 192 236 272	117 142 165 202 233	102 125 144 177 204	81,6 99,6 115 142 163	68,0 83,0 96,0 118 136	51,0 62,3 72,0 88,5 102	45,3 55,3 64,0 78,7 90,7	40,8 49,8 57,6 70,8 81,6	32,6 39,8 46,1 56,6 65,3	27,2 33,2 38,4 47,2 54,4	23,3 28,5 32,9 40,5 46,6
XRC8004 XRC11004 (50)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0	M M M	M M M M	0,91 1,12 1,29 1,58 1,82	273 336 387 474 546	218 269 310 379 437	182 224 258 316 364	156 192 221 271 312	137 168 194 237 273	109 134 155 190 218	91,0 112 129 158 182	68,3 84,0 96,8 119 137	60,7 74,7 86,0 105 121	54,6 67,2 77,4 94,8 109	43,7 53,8 61,9 75,8 87,4	36,4 44,8 51,6 63,2 72,8	31,2 38,4 44,2 54,2 62,4
XRC8005 XRC11005 (50)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0	C C C M	C M M M	1,14 1,39 1,61 1,97 2,27	342 417 483 591 681	274 334 386 473 545	228 278 322 394 454	195 238 276 338 389	171 209 242 296 341	137 167 193 236 272	114 139 161 197 227	85,5 104 121 148 170	76,0 92,7 107 131 151	68,4 83,4 96,6 118 136	54,7 66,7 77,3 94,6 109	45,6 55,6 64,4 78,8 90,8	39,1 47,7 55,2 67,5 77,8
XRC8006 XRC11006 (50)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0	C C C C		1,37 1,68 1,94 2,37 2,74	411 504 582 711 822	329 403 466 569 658	274 336 388 474 548	235 288 333 406 470	206 252 291 356 411	164 202 233 284 329	137 168 194 237 274	103 126 146 178 206	91,3 112 129 158 183	82,2 101 116 142 164	65,8 80,6 93,1 114 132	54,8 67,2 77,6 94,8 110	47,0 57,6 66,5 81,3 93,9
XRC8008 XRC11008 (50)	1,0 1,5 2,0 3,0 4,0	VC VC C C	C C M	1,82 2,23 2,58 3,16 3,65	546 669 774 948 1095	437 535 619 758 876	364 446 516 632 730	312 382 442 542 626	273 335 387 474 548	218 268 310 379 438	182 223 258 316 365	137 167 194 237 274	121 149 172 211 243	109 134 155 190 219	87,4 107 124 152 175	72,8 89,2 103 126 146	62,4 76,5 88,5 108 125

Muito Fina Fina

\_ Média

Grossa

Muito Grossa

Extremamente Grossa

		VAZÃO DE UM					ı	l/ha $\overline{Z}$		m_					
	bar	BICO DE I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
AIXR110015 (100)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0	0,34 0,48 0,59 0,68 0,76	102 144 177 204 228	81,6 115 142 163 182	68,0 96,0 118 136 152	58,3 82,3 101 117 130	51,0 72,0 88,5 102 114	40,8 57,6 70,8 81,6 91,2	34,0 48,0 59,0 68,0 76,0	25,5 36,0 44,3 51,0 57,0	22,7 32,0 39,3 45,3 50,7	20,4 28,8 35,4 40,8 45,6	16,3 23,0 28,3 32,6 36,5	13,6 19,2 23,6 27,2 30,4	11,7 16,5 20,2 23,3 26,1
AIXR11002 (50)	6,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	0,83 0,46 0,65 0,79 0,91 1,02 1,12	249 138 195 237 273 306 336	199 110 156 190 218 245 269	166 92,0 130 158 182 204 224	142 78,9 111 135 156 175 192	125 69,0 97,5 119 137 153 168	99,6 55,2 78,0 94,8 109 122 134	83,0 46,0 65,0 79,0 91,0 102 112	62,3 34,5 48,8 59,3 68,3 76,5 84,0	55,3 30,7 43,3 52,7 60,7 68,0 74,7	49,8 27,6 39,0 47,4 54,6 61,2 67,2	39,8 22,1 31,2 37,9 43,7 49,0 53,8	33,2 18,4 26,0 31,6 36,4 40,8 44,8	28,5 15,8 22,3 27,1 31,2 35,0 38,4
AIXR110025 (50)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	0,57 0,81 0,99 1,14 1,28 1,40	171 243 297 342 384 420	137 194 238 274 307 336	114 162 198 228 256 280	97,7 139 170 195 219 240	85,5 122 149 171 192 210	68,4 97,2 119 137 154 168	57,0 81,0 99,0 114 128 140	42,8 60,8 74,3 85,5 96,0 105	38,0 54,0 66,0 76,0 85,3 93,3	34,2 48,6 59,4 68,4 76,8 84,0	27,4 38,9 47,5 54,7 61,4 67,2	22,8 32,4 39,6 45,6 51,2 56,0	19,5 27,8 33,9 39,1 43,9 48,0
AIXR11003 (50)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	0,68 0,96 1,18 1,36 1,52 1,67	204 288 354 408 456 501	163 230 283 326 365 401	136 192 236 272 304 334	117 165 202 233 261 286	102 144 177 204 228 251	81,6 115 142 163 182 200	68,0 96,0 118 136 152 167	51,0 72,0 88,5 102 114 125	45,3 64,0 78,7 90,7 101 111	40,8 57,6 70,8 81,6 91,2 100	32,6 46,1 56,6 65,3 73,0 80,2	27,2 38,4 47,2 54,4 60,8 66,8	23,3 32,9 40,5 46,6 52,1 57,3
AIXR11004 (50)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	0,91 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23	273 387 474 546 612 669	218 310 379 437 490 535	182 258 316 364 408 446	156 221 271 312 350 382	137 194 237 273 306 335	109 155 190 218 245 268	91,0 129 158 182 204 223	68,3 96,8 119 137 153 167	60,7 86,0 105 121 136 149	54,6 77,4 94,8 109 122 134	43,7 61,9 75,8 87,4 97,9 107	36,4 51,6 63,2 72,8 81,6 89,2	31,2 44,2 54,2 62,4 69,9 76,5
AIXR11005 (50)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	1,14 1,61 1,97 2,27 2,54 2,79	342 483 591 681 762 837	274 386 473 545 610 670	228 322 394 454 508 558	195 276 338 389 435 478	171 242 296 341 381 419	137 193 236 272 305 335	114 161 197 227 254 279	85,5 121 148 170 191 209	76,0 107 131 151 169 186	68,4 96,6 118 136 152 167	54,7 77,3 94,6 109 122 134	45,6 64,4 78,8 90,8 102 112	39,1 55,2 67,5 77,8 87,1 95,7
AIXR11006 (50)	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	1,37 1,94 2,37 2,74 3,06 3,35	411 582 711 822 918 1005	329 466 569 658 734 804	274 388 474 548 612 670	235 333 406 470 525 574	206 291 356 411 459 503	164 233 284 329 367 402	137 194 237 274 306 335	103 146 178 206 230 251	91,3 129 158 183 204 223	82,2 116 142 164 184 201	65,8 93,1 114 132 147 161	54,8 77,6 94,8 110 122 134	47,0 66,5 81,3 93,9 105 115

		TAMA- NHO	VAZÃO DE UM					ı	/ha _		m_					
	bar		BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
Al110015 (100)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	VC	0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,90 0,96	144 177 204 228 249 270 288	115 142 163 182 199 216 230	96,0 118 136 152 166 180 192	82,3 101 117 130 142 154 165	72,0 88,5 102 114 125 135 144	57,6 70,8 81,6 91,2 99,6 108 115	48,0 59,0 68,0 76,0 83,0 90,0 96,0	36,0 44,3 51,0 57,0 62,3 67,5 72,0	32,0 39,3 45,3 50,7 55,3 60,0 64,0	28,8 35,4 40,8 45,6 49,8 54,0 57,6	23,0 28,3 32,6 36,5 39,8 43,2 46,1	19,2 23,6 27,2 30,4 33,2 36,0 38,4	16,5 20,2 23,3 26,1 28,5 30,9 32,9
Al11002 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	VC VC C C C	0,65 0,79 0,91 1,02 1,12 1,21 1,29	195 237 273 306 336 363 387	156 190 218 245 269 290 310	130 158 182 204 224 242 258	111 135 156 175 192 207 221	97,5 119 137 153 168 182 194	78,0 94,8 109 122 134 145 155	65,0 79,0 91,0 102 112 121 129	48,8 59,3 68,3 76,5 84,0 90,8 96,8	43,3 52,7 60,7 68,0 74,7 80,7 86,0	39,0 47,4 54,6 61,2 67,2 72,6 77,4	31,2 37,9 43,7 49,0 53,8 58,1 61,9	26,0 31,6 36,4 40,8 44,8 48,4 51,6	22,3 27,1 31,2 35,0 38,4 41,5 44,2
Al110025 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC VC VC C C	0,81 0,99 1,14 1,28 1,40 1,51 1,62	243 297 342 384 420 453 486	194 238 274 307 336 362 389	162 198 228 256 280 302 324	139 170 195 219 240 259 278	122 149 171 192 210 227 243	97,2 119 137 154 168 181 194	81,0 99,0 114 128 140 151 162	60,8 74,3 85,5 96,0 105 113 122	54,0 66,0 76,0 85,3 93,3 101 108	48,6 59,4 68,4 76,8 84,0 90,6 97,2	38,9 47,5 54,7 61,4 67,2 72,5 77,8	32,4 39,6 45,6 51,2 56,0 60,4 64,8	27,8 33,9 39,1 43,9 48,0 51,8 55,5
Al11003 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC VC VC C C	0,96 1,18 1,36 1,52 1,67 1,80 1,93	288 354 408 456 501 540 579	230 283 326 365 401 432 463	192 236 272 304 334 360 386	165 202 233 261 286 309 331	144 177 204 228 251 270 290	115 142 163 182 200 216 232	96,0 118 136 152 167 180 193	72,0 88,5 102 114 125 135 145	64,0 78,7 90,7 101 111 120 129	57,6 70,8 81,6 91,2 100 108 116	46,1 56,6 65,3 73,0 80,2 86,4 92,6	38,4 47,2 54,4 60,8 66,8 72,0 77,2	32,9 40,5 46,6 52,1 57,3 61,7 66,2
Al11004 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC VC VC VC C C	1,29 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,58	387 474 546 612 669 723 774	310 379 437 490 535 578 619	258 316 364 408 446 482 516	221 271 312 350 382 413 442	194 237 273 306 335 362 387	155 190 218 245 268 289 310	129 158 182 204 223 241 258	96,8 119 137 153 167 181 194	86,0 105 121 136 149 161 172	77,4 94,8 109 122 134 145 155	61,9 75,8 87,4 97,9 107 116 124	51,6 63,2 72,8 81,6 89,2 96,4 103	44,2 54,2 62,4 69,9 76,5 82,6 88,5
Al11005 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC XC VC VC VC C	1,61 1,97 2,27 2,54 2,79 3,01 3,22	483 591 681 762 837 903 966	386 473 545 610 670 722 773	322 394 454 508 558 602 644	276 338 389 435 478 516 552	242 296 341 381 419 452 483	193 236 272 305 335 361 386	161 197 227 254 279 301 322	121 148 170 191 209 226 242	107 131 151 169 186 201 215	96,6 118 136 152 167 181 193	77,3 94,6 109 122 134 144 155	64,4 78,8 90,8 102 112 120 129	55,2 67,5 77,8 87,1 95,7 103 110
Al11006 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC XC VC VC C C	1,94 2,37 2,74 3,06 3,35 3,62 3,87	582 711 822 918 1005 1086 1161	466 569 658 734 804 869 929	388 474 548 612 670 724 774	333 406 470 525 574 621 663	291 356 411 459 503 543 581	233 284 329 367 402 434 464	194 237 274 306 335 362 387	146 178 206 230 251 272 290	129 158 183 204 223 241 258	116 142 164 184 201 217 232	93,1 114 132 147 161 174 186	77,6 94,8 110 122 134 145 155	66,5 81,3 93,9 105 115 124 133
Al11008 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC XC VC VC C C	2,58 3,16 3,65 4,08 4,47 4,83 5,16	774 948 1095 1224 1341 1449 1548	619 758 876 979 1073 1159 1238	516 632 730 816 894 966 1032	442 542 626 699 766 828 885	387 474 548 612 671 725 774	310 379 438 490 536 580 619	258 316 365 408 447 483 516	194 237 274 306 335 362 387	172 211 243 272 298 322 344	155 190 219 245 268 290 310	124 152 175 196 215 232 248	103 126 146 163 179 193 206	88,5 108 125 140 153 166 177

Muito Fina Fina

Média

Grossa

Muito Grossa

to Extremamente Grossa

		TAMA- NHO	VAZÃO DE UM					ı	/ha $\overline{Z}$		m					
	bar	DE GOTA	BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
AIC110015 (100)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	VC VC C C C C	0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,90 0,96	144 177 204 228 249 270 288	115 142 163 182 199 216 230	96,0 118 136 152 166 180 192	82,3 101 117 130 142 154 165	72,0 88,5 102 114 125 135	57,6 70,8 81,6 91,2 99,6 108	48,0 59,0 68,0 76,0 83,0 90,0 96,0	36,0 44,3 51,0 57,0 62,3 67,5 72,0	32,0 39,3 45,3 50,7 55,3 60,0 64,0	28,8 35,4 40,8 45,6 49,8 54,0 57,6	23,0 28,3 32,6 36,5 39,8 43,2 46,1	19,2 23,6 27,2 30,4 33,2 36,0 38,4	16,5 20,2 23,3 26,1 28,5 30,9 32,9
AIC11002 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	VC VC VC C C	0,65 0,79 0,91 1,02 1,12 1,21 1,29	195 237 273 306 336 363 387	156 190 218 245 269 290 310	130 158 182 204 224 242 258	111 135 156 175 192 207 221	97,5 119 137 153 168 182 194	78,0 94,8 109 122 134 145 155	65,0 79,0 91,0 102 112 121 129	48,8 59,3 68,3 76,5 84,0 90,8 96,8	43,3 52,7 60,7 68,0 74,7 80,7 86,0	39,0 47,4 54,6 61,2 67,2 72,6 77,4	31,2 37,9 43,7 49,0 53,8 58,1 61,9	26,0 31,6 36,4 40,8 44,8 48,4 51,6	22,3 27,1 31,2 35,0 38,4 41,5 44,2
AIC110025 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC VC VC C C	0,81 0,99 1,14 1,28 1,40 1,51 1,62	243 297 342 384 420 453 486	194 238 274 307 336 362 389	162 198 228 256 280 302 324	139 170 195 219 240 259 278	122 149 171 192 210 227 243	97,2 119 137 154 168 181 194	81,0 99,0 114 128 140 151 162	60,8 74,3 85,5 96,0 105 113 122	54,0 66,0 76,0 85,3 93,3 101 108	48,6 59,4 68,4 76,8 84,0 90,6 97,2	38,9 47,5 54,7 61,4 67,2 72,5 77,8	32,4 39,6 45,6 51,2 56,0 60,4 64,8	27,8 33,9 39,1 43,9 48,0 51,8 55,5
AIC11003 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC VC VC C C	0,96 1,18 1,36 1,52 1,67 1,80 1,93	288 354 408 456 501 540 579	230 283 326 365 401 432 463	192 236 272 304 334 360 386	165 202 233 261 286 309 331	144 177 204 228 251 270 290	115 142 163 182 200 216 232	96,0 118 136 152 167 180 193	72,0 88,5 102 114 125 135 145	64,0 78,7 90,7 101 111 120 129	57,6 70,8 81,6 91,2 100 108 116	46,1 56,6 65,3 73,0 80,2 86,4 92,6	38,4 47,2 54,4 60,8 66,8 72,0 77,2	32,9 40,5 46,6 52,1 57,3 61,7 66,2
AIC11004 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	VC VC VC VC C C	1,29 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,58	387 474 546 612 669 723 774	310 379 437 490 535 578 619	258 316 364 408 446 482 516	221 271 312 350 382 413 442	194 237 273 306 335 362 387	155 190 218 245 268 289 310	129 158 182 204 223 241 258	96,8 119 137 153 167 181 194	86,0 105 121 136 149 161 172	77,4 94,8 109 122 134 145 155	61,9 75,8 87,4 97,9 107 116 124	51,6 63,2 72,8 81,6 89,2 96,4 103	44,2 54,2 62,4 69,9 76,5 82,6 88,5
AIC11005 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC XC VC VC C C	1,61 1,97 2,27 2,54 2,79 3,01 3,22	483 591 681 762 837 903 966	386 473 545 610 670 722 773	322 394 454 508 558 602 644	276 338 389 435 478 516 552	242 296 341 381 419 452 483	193 236 272 305 335 361 386	161 197 227 254 279 301 322	121 148 170 191 209 226 242	107 131 151 169 186 201 215	96,6 118 136 152 167 181 193	77,3 94,6 109 122 134 144 155	64,4 78,8 90,8 102 112 120 129	55,2 67,5 77,8 87,1 95,7 103 110
AIC11006 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC XC VC VC C C	1,94 2,37 2,74 3,06 3,35 3,62 3,87	582 711 822 918 1005 1086 1161	466 569 658 734 804 869 929	388 474 548 612 670 724 774	333 406 470 525 574 621 663	291 356 411 459 503 543 581	233 284 329 367 402 434 464	194 237 274 306 335 362 387	146 178 206 230 251 272 290	129 158 183 204 223 241 258	116 142 164 184 201 217 232	93,1 114 132 147 161 174 186	77,6 94,8 110 122 134 145 155	66,5 81,3 93,9 105 115 124 133
AIC11008 (50)	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC XC VC VC C C	2,58 3,16 3,65 4,08 4,47 4,83 5,16	774 948 1095 1224 1341 1449 1548	619 758 876 979 1073 1159 1238	516 632 730 816 894 966 1032	442 542 626 699 766 828 885	387 474 548 612 671 725 774	310 379 438 490 536 580 619	258 316 365 408 447 483 516	194 237 274 306 335 362 387	172 211 243 272 298 322 344	155 190 219 245 268 290 310	124 152 175 196 215 232 248	103 126 146 163 179 193 206	88,5 108 125 140 153 166 177
AIC11010	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	XC XC VC VC VC C	3,23 3,95 4,56 5,10 5,59 6,03 6,45	969 1185 1368 1530 1677 1809 1935			554 677 782 874 958 1034 1106	485 593 684 765 839 905 968	388 474 547 612 671 724 774	323 395 456 510 559 603 645	242 296 342 383 419 452 484	215 263 304 340 373 402 430	194 237 274 306 335 362 387	155 190 219 245 268 289 310	129 158 182 204 224 241 258	111 135 156 175 192 207 221













		TAI NH D	10	VAZÃO DE UM					I	l/ha Z		m_					
	bar	GO		BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
TJ60-6501 TJ60-8001 (100)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	VF VF VF VF		0,32 0,36 0,39 0,42 0,45	96,0 108 117 126 135	76,8 86,4 93,6 101 108	64,0 72,0 78,0 84,0 90,0	54,9 61,7 66,9 72,0 77,1	48,0 54,0 58,5 63,0 67,5	38,4 43,2 46,8 50,4 54,0	32,0 36,0 39,0 42,0 45,0	24,0 27,0 29,3 31,5 33,8	21,3 24,0 26,0 28,0 30,0	19,2 21,6 23,4 25,2 27,0	15,4 17,3 18,7 20,2 21,6	12,8 14,4 15,6 16,8 18,0	11,0 12,3 13,4 14,4 15,4
TJ60-650134 (100)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	VI		0,43 0,48 0,53 0,57 0,61	129 144 159 171 183	103 115 127 137 146	86,0 96,0 106 114 122	73,7 82,3 90,9 97,7 105	64,5 72,0 79,5 85,5 91,5	51,6 57,6 63,6 68,4 73,2	43,0 48,0 53,0 57,0 61,0	32,3 36,0 39,8 42,8 45,8	28,7 32,0 35,3 38,0 40,7	25,8 28,8 31,8 34,2 36,6	20,6 23,0 25,4 27,4 29,3	17,2 19,2 21,2 22,8 24,4	14,7 16,5 18,2 19,5 20,9
TJ60-6502 TJ60-8002 TJ60-11002 (100)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	FFFFF	VF VF VF VF	0,65 0,72 0,79 0,85 0,91	195 216 237 255 273	156 173 190 204 218	130 144 158 170 182	111 123 135 146 156	97,5 108 119 128 137	78,0 86,4 94,8 102 109	65,0 72,0 79,0 85,0 91,0	48,8 54,0 59,3 63,8 68,3	43,3 48,0 52,7 56,7 60,7	39,0 43,2 47,4 51,0 54,6	31,2 34,6 37,9 40,8 43,7	26,0 28,8 31,6 34,0 36,4	22,3 24,7 27,1 29,1 31,2
TJ60-6503 TJ60-8003 TJ60-11003 (100)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	FFFFF	FFFFF	0,96 1,08 1,18 1,27 1,36	288 324 354 381 408	230 259 283 305 326	192 216 236 254 272	165 185 202 218 233	144 162 177 191 204	115 130 142 152 163	96,0 108 118 127 136	72,0 81,0 88,5 95,3 102	64,0 72,0 78,7 84,7 90,7	57,6 64,8 70,8 76,2 81,6	46,1 51,8 56,6 61,0 65,3	38,4 43,2 47,2 50,8 54,4	32,9 37,0 40,5 43,5 46,6
TJ60-6504 TJ60-8004 TJ60-11004 (50)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	M M F F F	FFFFF	1,29 1,44 1,58 1,71 1,82	387 432 474 513 546	310 346 379 410 437	258 288 316 342 364	221 247 271 293 312	194 216 237 257 273	155 173 190 205 218	129 144 158 171 182	96,8 108 119 128 137	86,0 96,0 105 114 121	77,4 86,4 94,8 103 109	61,9 69,1 75,8 82,1 87,4	51,6 57,6 63,2 68,4 72,8	44,2 49,4 54,2 58,6 62,4
TJ60-8005 TJ60-11005 (50)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	M M M F F	M M F F F	1,61 1,80 1,97 2,13 2,27	483 540 591 639 681	386 432 473 511 545	322 360 394 426 454	276 309 338 365 389	242 270 296 320 341	193 216 236 256 272	161 180 197 213 227	121 135 148 160 170	107 120 131 142 151	96,6 108 118 128 136	77,3 86,4 94,6 102 109	64,4 72,0 78,8 85,2 90,8	55,2 61,7 67,5 73,0 77,8
TJ60-6506 TJ60-8006 TJ60-11006 (50)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	M M M M	M M M F F	1,94 2,16 2,37 2,56 2,74	582 648 711 768 822	466 518 569 614 658	388 432 474 512 548	333 370 406 439 470	291 324 356 384 411	233 259 284 307 329	194 216 237 256 274	146 162 178 192 206	129 144 158 171 183	116 130 142 154 164	93,1 104 114 123 132	77,6 86,4 94,8 102 110	66,5 74,1 81,3 87,8 93,9
TJ60-6508 TJ60-8008 TJ60-11008 (50)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	C M M M	M M M M	2,58 2,88 3,16 3,41 3,65	774 864 948 1023 1095	619 691 758 818 876	516 576 632 682 730	442 494 542 585 626	387 432 474 512 548	310 346 379 409 438	258 288 316 341 365	194 216 237 256 274	172 192 211 227 243	155 173 190 205 219	124 138 152 164 175	103 115 126 136 146	88,5 98,7 108 117 125
TJ60-8010 TJ60-11010 (50)	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0	C C C M M	M M M M	3,23 3,61 3,95 4,27 4,56	969 1083 1185 1281 1368	775 866 948 1025 1094	646 722 790 854 912	554 619 677 732 782	485 542 593 641 684	388 433 474 512 547	323 361 395 427 456	242 271 296 320 342	215 241 263 285 304	194 217 237 256 274	155 173 190 205 219	129 144 158 171 182	111 124 135 146 156

Muito Fina Fina

Média

Grossa

Muito Extremamente Grossa Grossa

	0	TAMA- NHO	VAZÃO DE UM					ı	//ha _		m_					
	bar	DE GOTA	BICO EM I/min	4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
	2,0	F	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5
DGTJ60-	2,5	F	0,54	162	130	108	92,6	81,0	64,8	54,0	40,5	36,0	32,4	25,9	21,6	18,5
110015	3,0	F	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2
(100)	3,5	F	0,64	192	154	128	110	96,0	76,8	64,0	48,0	42,7	38,4	30,7	25,6	21,9
	4,0	F	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3
	2,0	M	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3
DGTJ60-	2,5	M	0,72	216	173	144	123	108	86,4	72,0	54,0	48,0	43,2	34,6	28,8	24,7
11002	3,0	F	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1
(100)	3,5	F	0,85	255	204	170	146	128	102	85,0	63,8	56,7	51,0	40,8	34,0	29,1
	4,0	F	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
	2,0	С	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9
DGTJ60-	2,5	M	1,08	324	259	216	185	162	130	108	81,0	72,0	64,8	51,8	43,2	37,0
11003	3,0	M	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5
(100)	3,5	M	1,27	381	305	254	218	191	152	127	95,3	84,7	76,2	61,0	50,8	43,5
	4,0	M	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6
	2,0	С	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2
DGTJ60-	2,5	С	1,44	432	346	288	247	216	173	144	108	96,0	86,4	69,1	57,6	49,4
11004	3,0	С	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2
(50)	3,5	С	1,71	513	410	342	293	257	205	171	128	114	103	82,1	68,4	58,6
	4,0	С	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4
	2,0	С	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6	66,5
DGTJ60-	2,5	С	2,16	648	518	432	370	324	259	216	162	144	130	104	86,4	74,1
11006 (50)	3,0	С	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8	81,3
(00)	3,5	С	2,56	768	614	512	439	384	307	256	192	171	154	123	102	87,8
	4,0	С	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9
	2,0	С	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88,5
DGTJ60-	2,5	С	2,88	864	691	576	494	432	346	288	216	192	173	138	115	98,7
11008 (50)	3,0	C	3,16	948	758 818	632 682	542 585	474 512	379 409	316 341	237 256	211 227	190 205	152 164	126 136	108
(30)	3,5		3,41													117
	4,0	С	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125

Muito Fina Fina

O Média

Grossa

Muito Grossa Extremamente Grossa

		TAI	10	VAZÃO						l/ha _		m_					
	bar		TA	DE UM BICO EM I/min	4	5	6	7	8	10	12	16	18	20	25	30	35
	2.0	80°	110°	0.46	km/h												
TP650050*	2,0 2,5			0,16 0,18	48,0 54,0	38,4 43,2	32,0 36,0	27,4 30,9	24,0 27,0	19,2 21,6	16,0 18,0	12,0 13,5	10,7 12,0	9,6 10,8	7,7 8,6	6,4 7,2	5,5 6,2
TP800050* TP1100050*	3,0			0,20	60,0	48,0	40,0	34,3	30,0	24,0	20,0	15,0	13,3	12,0	9,6	8,0	6,9
(100)	3,5			0,22 0,23	66,0	52,8 55,2	44,0	37,7 39,4	33,0	26,4	22,0	16,5	14,7	13,2	10,6	8,8 9,2	7,5
TP650067*	4,0 2,0			0,23	69,0 63,0	50,4	46,0 42,0	36,0	34,5 31,5	27,6 25,2	23,0 21,0	17,3 15,8	15,3 14,0	13,8 12,6	11,0 10,1	8,4	7,9 7,2
TP800067*	2,5			0,24	72,0	57,6	48,0	41,1	36,0	28,8	24,0	18,0	16,0	14,4	11,5	9,6	8,2
TP1100067*	3,0			0,26	78,0	62,4	52,0	44,6	39,0	31,2	26,0	19,5	17,3	15,6	12,5	10,4	8,9
(100)	3,5 4,0			0,28 0,30	84,0 90,0	67,2 72,0	56,0 60,0	48,0 51,4	42,0 45,0	33,6 36,0	28,0 30,0	21,0 22,5	18,7 20,0	16,8 18,0	13,4 14,4	11,2 12,0	9,6 10,3
TP6501*	2,0	F	F	0,32	96,0	76,8	64,0	54,9	48,0	38,4	32,0	24,0	21,3	19,2	15,4	12,8	11,0
TP8001	2,5	F	E	0,36	108	86,4	72,0	61,7	54,0	43,2	36,0	27,0	24,0	21,6	17,3	14,4	12,3
TP11001	3,0 3,5	F	F VF	0,39 0,42	117 126	93,6 101	78,0 84,0	66,9 72,0	58,5 63,0	46,8 50,4	39,0 42,0	29,3 31,5	26,0 28,0	23,4 25,2	18,7 20,2	15,6 16,8	13,4 14,4
(100)	4,0	F	VF	0,45	135	108	90,0	77,1	67,5	54,0	45,0	33,8	30,0	27,0	21,6	18,0	15,4
TP65015*	2,0	F	F	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5
TP80015	2,5 3,0	F	F	0,54 0,59	162 177	130 142	108 118	92,6 101	81,0 88,5	64,8 70,8	54,0 59,0	40,5 44,3	36,0 39,3	32,4 35,4	25,9 28,3	21,6 23,6	18,5 20,2
TP110015	3,5	F	F	0.64	192	154	128	110	96,0	76,8	64,0	48.0	42,7	38,4	30,7	25,6	21,9
(100)	4,0	F	F	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3
TP6502*	2,0	M M	F	0,65 0,72	195 216	156 173	130 144	111 123	97,5 108	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3 24,7
TP8002	2,5 3,0	F	F	0,72	237	190	158	135	119	86,4 94,8	72,0 79,0	54,0 59,3	48,0 52,7	43,2 47,4	34,6 37,9	28,8 31,6	24,7
TP11002	3,5	F	F	0,85	255	204	170	146	128	102	85,0	63,8	56,7	51,0	40,8	34,0	29,1
(50)	4,0	F	F	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
TP6503*	2,0 2,5	M M	F	0,96 1,08	288 324	230 259	192 216	165 185	144 162	115 130	96,0 108	72,0 81,0	64,0 72,0	57,6 64,8	46,1 51,8	38,4 43,2	32,9 37,0
TP8003 TP11003	3,0	M	F	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5
(50)	3,5	M	F	1,27	381	305	254	218	191	152	127	95,3	84,7	76,2	61,0	50,8	43,5
TP6504*	4,0 2,0	M	F M	1,36 1,29	408 387	326 310	272 258	233 221	204 194	163 155	136 129	102 96,8	90,7 86,0	81,6 77,4	65,3 61,9	54,4 51,6	46,6 44,2
TP8004	2,0	M	M	1,29	432	346	288	247	216	173	144	108	96,0	86,4	69,1	57,6	49,4
TP11004	3,0	M	M	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2
(50)	3,5 4,0	M	F	1,71 1,82	513 546	410 437	342 364	293 312	257 273	205 218	171 182	128 137	114 121	103 109	82,1 87,4	68,4 72,8	58,6 62,4
TP6505*	2,0	C	М	1,62	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77,3	64.4	55,2
TP8005	2,5	M	М	1,80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86,4	72,0	61,7
TP11005	3,0	M	M	1,97	591	473	394 426	338	296 320	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5
(50)	3,5 4,0	M M	M	2,13 2,27	639 681	511 545	426 454	365 389	341	256 272	213 227	160 170	142 151	128 136	102 109	85,2 90,8	73,0 77,8
TP6506*	2,0	С	М	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6	66,5
TP8006	2,5	C	M	2,16	648	518	432	370	324	259	216	162	144	130	104	86,4	74,1
TP11006	3,0 3,5	C	M	2,37 2,56	711 768	569 614	474 512	406 439	356 384	284 307	237 256	178 192	158 171	142 154	114 123	94,8 102	81,3 87,8
(50)	4,0	С	M	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9
TP6508*	2,0	C	CC	2,58	774 964	619	516 576	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88,5
TP8008	2,5 3,0	C	C M	2,88 3,16	864 948	691 758	576 632	494 542	432 474	346 379	288 316	216 237	192 211	173 190	138 152	115 126	98,7 108
TP11008	3,5	С	М	3,41	1023	818	682	585	512	409	341	256	227	205	164	136	117
(50)	4,0	С	M	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125
TP6510*	2,0 2,5			3,23 3,61	969 1083	775 866	646 722	554 619	485 542	388 433	323 361	242 271	215 241	194 217	155 173	129 144	111 124
TP8010*	3,0			3,95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135
TP11010*	3,5			4,27	1281	1025	854	732	641	512	427	320	285	256	205	171	146
	4,0 2,0			4,56 4,83	1368 1449	1094 1159	912 966	782 828	684 725	547 580	456 483	342 362	304 322	274 290	219 232	182 193	156 166
TP6515*	2,5			5,40	1620	1296	1080	926	810	648	540	405	360	324	259	216	185
TP8015*	3,0			5,92	1776	1421	1184	1015	888	710	592	444	395	355	284	237	203
TP11015*	3,5 4,0			6,39 6,84	1917 2052	1534 1642	1278 1368	1095 1173	959 1026	767 821	639 684	479 513	426 456	383 410	307 328	256 274	219 235
	2,0			6,44	1932	1546	1288	1104	966	773	644	483	429	386	309	258	233
TP6520*	2,5			7,20	2160	1728	1440	1234	1080	864	720	540	480	432	346	288	247
TP8020*	3,0			7,89	2367	1894 2045	1578 1704	1353 1461	1184 1278	947	789 852	592 639	526 568	473 511	379 409	316 341	271
TP11020*	3,5 4,0			8,52 9,11	2556 2733	2186				1022 1093		683	607	547	437	364	292 312
Obs.: Confir	,	oro										- 550		<b>.</b>		, 554	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Obs.: Confira sempre suas taxas de aplicação. As tabulações baseiam-se na pulverização com água a 21°C. \* Disponível somente todo em aço inoxidável.

Muito Fina

Fina

Média


Grossa

Muito Grossa

Extremamente Grossa

## 6.11 - Funções painel comando e joystick

Segue abaixo as funções do painel de comando e joystick:



- 1 Levanta geometria esquerda
- 2 Baixa geometria esquerda
- 3 Levanta o quadro
- 4 Baixa o quadro
- 5 Levanta geometria direita
- 6 Baixa geometria direita
- 7 / 8 / 9 / 10 Acionamento cilindros abertura e fechamento
- 11 / 12 / 13 / 14 Acionamento cilindros abertura e fechamento das ponteiras
- 15 / 16 Acionamento trava do quadro
- 17 Botão habilitar
- 18 Acionamento pneumático do quadro de barras
- 19 Controle de marchas
- 20 Acelerador
- 21 Conector acendedor de cigarro
- 22 Teclas para navegação no painel
- 23 Tecla liga/desliga bomba de pulverização
- 24 Liga/desliga freio estacionário
- 25 Piloto automático

## 6.12 - Operação do painel de comando e joystick

O painel de comando, juntamente com o joystick, são responsáveis pelo monitoramento do motor e movimento da máquina e das barras.

Obs.: No decorrer do item 6.12, serão citados os botões do painel de comando e do joystick, por sua numeração que está ilustrada e descrita na página 36.

## Tela de operação e controle

A tela exibe as informações da máquina, de forma gráfica. Nesta seção é possível ver uma revisão sobre as funções da tela e seu navegador.

É um sistema de informação e controle de fácil operação e alta precisão, que auxiliará o operador no momento de regular e operar a máquina.

ALARME PRINCIPAL: No momento em que ocorrer qualquer falha, ou o sistema queira informar algum evento importante, o alarme principal entra em ação. O alarme sonoro dispara e na tela de operação é exibido o sinal de notificação em primeiro plano, deixando qualquer outra informação em segundo plano. O alarme somente será desativado quando o operador acionar o botão OK do seu navegador. Desta forma o sistema entenderá que o operador está ciente do aviso.

## Tela principal de operação e controle

Na tela principal de trabalho (Figura 10), é possível obter todas as informações da máquina em tempo real e gerar ordens de trabalho. Ela está subdivida em seções delimitadas por linhas, onde a informação poderá ser identificada. Para trabalhar nesta tela, utilize os botões do navegador, no console.




Figura 11 - Tela ajustes

#### Barra de ícones e alarmes

Todos os alarmes são registrados como ícones neste setor, mesmo que tenham sido aceitos e apagados pelo operador. Eles aparecem por ordem de importância (Figura 10/6).

## Navegador

É um bloco com 9 teclas (22) que facilita a navegação e permite o acesso a cada um dos guias de funções da tela de operação. Os botões estilizados fazem o movimento "para cima", "para baixo", "esquerda", direita". No meio o botão OK confirma a operação.

À direita os botões + e - servem para aumentar ou diminuir valores. À esquerda acima está o botão ESC para sair e, abaixo deste, o botão? para buscar ajuda.

A tela de operação exibe informações complementares sobre este bloco.





Figura 12

É importante que não seja alterado nenhuma pré-calibração de fábrica e que antes de iniciar o trabalho, o manual seja lido atentamente.

AJUDA (?): Em qualquer momento, até mesmo durante o trabalho, é possível obter ajuda na tela, em caso de dúvidas. O sistema ajuda a indicar os passos que deverão ser seguidos e as teclas que deverão ser pressionadas para continuar a operação desejada. Sempre que quiser obter ajuda, pressione o botão ? da tela.

Telas de operação do painel de comando



- 1 Pressão do óleo do motor
- 2 Volume do tanque diesel
- 3 Pressão de ar do sistema pneumático
- 4 Tensão da bateria
- 5 Temperatura do motor
- 6 Temperatura do óleo sist. industrial
- 7 Temperatura do óleo sist. transmissão
- 8 Próxima tela

Figura 13 - Tela motor 1





Figura 14 - Tela motor 2



- 1 Ajuste da tela na Figura 15
- 2 Ajuste da tela na Figura 16
- 3 Ajuste da tela na Figura 17
- 4 Configuração destas funções pelo Topper 4500
- 5 Acesso restrito para técnicos autorizados

Figura 15 - Tela Ajustes




Figura 16 - Tela Ajustes/ Brilho



Figura 17 - Tela ajustes/ Hora





Figura 18 - Tela Ajustes/ Idioma Figura 19 - Tela Ajustes/ Técnicos/ Fábrica/ Diagnósticos

### Hidráulicos

Por razões de segurança, as tarefas relacionadas com o sistema hidráulico, tem obstáculos que impedem a sua utilização imediata. Para ativar o sistema hidráulico, pressione o botão 17.

Este botão serve como uma trava de segurança para evitar que as barras sejam movimentadas de forma acidental, o que representaria um risco muito grande para o operador e os demais.

Portanto, a movimentação das barras e do quadro somente poderá ser feita após ter sido ativado este botão (17).

#### Controle de barras

O bloco de controle de barras, possui 8 botões. 4 deles controlam a abertura e fechamento das barras intermediárias, como mostra a figura abaixo:




Figura 20

Os outros 4 botões, fazem a abertura e fechamento das barras principais, como mostra a figura abaixo:




Figura 21

Além disso, é possível incliar as barras na vertical em até  $30^{\circ}$ . Os botões responsáveis por este movimento são os 1/2/5/6, do joystick.

#### Marcha

Este botão (19), altera a marcha de trabalho para: baixa (1ª), média (2ª) e alta (3ª). Para fazer a troca de marcha, a máquina deve estar com a alavanca na posição "NEUTRO".

#### Acelerador

Altera a rpm do motor.

## Acionamento pneumático do quadro de barras (18)

O quadro de barras possui um sistema de amortecimento que é acionado pelo botão 18. Como medida de segurança, se o operador não pressionar esta tecla, o quadro de barras ficará travado a uma altura aproximada de 2,20 m.

## Piloto automático (25)

Botão que liga e desliga a função piloto automático.

### Conector acendedor de cigarro (21)

Conector auxiliar para utilizar tensão da bateria.

#### Joystick

O Joystick é uma alavanca com botões que cumprem funções específicas de movimentação do quadro das barras. Os botões 3 e 4 fazem a regulagem de altura da pulverização, movimentando o quadro e as barras para cima e para baixo, podendo trabalhar a uma altura de 0,6 a 2,2 m. Os botões 1 / 2 e 5 / 6 fazem a movimentação vertical das barras esquerda e direita, respectivamente, em ângulo de 0 a  $30^{\circ}$ .

Além disso, o joystick é utilizado para variar a velocidade de avanço da máquina e frenagem.

#### 6.13 - Alarmes

## Alarmes de atenção

#### ALARME

ATENÇÃO! TROQUE O ÓLEO DO CIRCUITO HIDRÁULICO Trocar óleo do circuito hidráulico

O óleo do circuito deve ser substituído a cada 1000 horas de trabalho.

#### **ALARME**

ATENÇÃO! TROQUE O ÓLEO E FILTROS DO MOTOR Trocar óleo e filtros do motor

Troque o óleo e o filtro de combustível a cada 250 horas de motor.

#### **ALARME**

ATENÇÃO! TROQUE FILTRO DO CIRCUITO HIDRÁULICO Troque o filtro do circuito hidráulico

Substitua o filtro do circuito hidráulico nas primeiras 250 horas e após, a cada 500 horas de trabalho.

#### **ALARME**

ATENÇÃO! TROQUE O FILTRO DE AR DO MOTOR. Trocar o filtro de ar do motor

Substitua o filtro de ar do motor a cada 500 horas de motor.

#### Alarmes da bomba

## ALARME

BOMBA PULVERIZAÇÃO CONECTADA Pulverização conectada

Bomba de pulverização trabalhando.

#### Alarmes do compressor

#### **ALARME**

COMPRESSOR PRESSÃO DE AR BAIXA Pressão baixa

Pressão baixa no compressor. A pressão é menor a 5,1 kg/cm<sup>2</sup>. Consulte o serviço técnico.

#### **ALARME**

COMPRESSOR PRESSÃO DE AR ALTA Pressão alta

Pressão alta no compressor. A pressão é maior a 9 kg/cm<sup>2</sup>. Consulte o serviço técnico.

#### ALARME

COMPRESSOR FALHA SENSOR PRESSÃO DE AR Falha sensor pressão de ar

Houve uma falha no sensor de pressão de ar do compressor. Consulte serviço técnico.

#### Alarmes de hidráulicos

#### ALARME

Pressione habilitação

HIDRÁULICOS PRESSIONE HABILITAÇÃO Antes de utilizar o sistema hidráulico (por exemplo: movimento das barras), pressione o botão de habilitação hidráulica.

#### **ALARME**

HIDRÁULICO FALHA SENSOR TEMP. ÓLEO Falha sensor temperatura do óleo

O sistema detectou uma falha no sensor de temperatura do óleo. Consulte o serviço técnico.

#### **ALARME**

HIDRAULICO TEMPERATURA OLEO 87°C

## Temperatura do óleo 87°C

O sensor detectou que a temperatura do óleo é igual ou maior a 87°C. Verifique as condições e consulte o serviço técnico.

#### **ALARME**

HIDRAULICO FILTRO RETORNO SATURADO

#### Filtro retorno saturado

O filtro encontra-se saturado. Revise-o. O sensor analógico e de corte geram medições incoerentes, está desconectado ou danificado. Consulte serviço técnico.

#### **ALARME**

HIDRAULICO TEMPERATURA OLEO MUITO ALTA

## Temperatura do óleo muito alta

Temperatura do óleo acima do nível máximo autorizado. Verifique as condições e consulte o serviço técnico.

#### Alarmes do motor

#### ALARME

MOTOR ALTERNADOR NÃO CARREGA

## Alternador não carrega

O alternador não carrega.

#### **ALARME**

MOTOR BATERIA BAIXA

#### Bateria baixa

A carga da bateria está baixa. Substitua a bateria.

#### **ALARME**

MOTOR FALHA SENSOR COMBUSTIVEL

## Falha sensor combustível

Sensor analógico desconectado ou danificado. Contate serviço técnico.

#### ALARME

MOTOR FALHA SENSOR PRESSAO OLEO

## Falha sensor pressão de óleo

Sensor analógico e de corte geram medições incoerentes, estão desconectados ou danificados. Consulte servico técnico.

## ALARME

MOTOR NIVEL BAIXO COMBUSTIVEL

## Nível baixo de combustível

Pouco combustível. Reabasteça o reservatório.

## ALARME

MOTOR FILTRO AR SATURADO

#### Filtro de ar saturado

O filtro de ar está saturado. Revise-o.

#### ALARME

MOTOR PRESSAO DE OLEO BAIXA

#### Pressão de óleo baixa

Pressão de óleo do motor está abaixo do nível mínimo aceitável. Verifique as condições e consulte o servico técnico.

## Alarmes do sistema

#### ALARME

SISTEMA CAIXA HIDRÁULICA DESCONECTADA

## Caixa hidráulica desconectada

O sistema não se comunica com a caixa hidráulica ou tem um erro superior a 90%. Consulte o serviço técnico.

#### 6.14 - Abertura e fechamento das barras

#### 6.14.1 - Abertura das barras

Para proceder com a abertura das barras, siga os passos abaixo, observando o desenho do painel (página 36):

- Pressione a tecla 17 para habilitar as funções da barra no painel.
- Retire as barras do descanso, pressionando as teclas 1 e 5, no Joystick.
- Pressione as teclas 8 e 10 juntas, até o final do curso, para abrir as barras principais.
- Pressione as teclas 12 e 14 juntas, até o final do curso, para abrir as barras intermediárias.
- Pressione a tecla 3 no Joystick e levante todo o curso do quadro, para destravar os cilindros e acionar o pneumático do quadro de barras.
- Pressione a tecla 18 apenas 1 vez (a tecla ficará vermelha, indicando que o pneumático do quadro de barras está acionado.
  - Pressione a tecla 16 por +/- 5 segundos, para abrir a trava do quadro.
  - Regule a altura de operação das barras, com as teclas 1/2/3/4/5/6. Agora as barras estão abertas e em posição de trabalho.

#### 6.14.2 - Fechamento das barras

Para proceder com o fechamento das barras, siga os passos abaixo, observando o desenho do painel (página 36):

- Pressione a tecla 3 no Joystick para levantar o quadro.
- Pressione a tecla 17 para habilitar as funções da barra no painel.
- Pressione a tecla 15 por +/- 5 segundos, até travar totalmente o quadro.
- Pressione a tecla 18 (a luz da tecla apaga, indicando que os cilindros de regulagem de altura estão travados).
- Pressione a tecla 4, até trancar o quadro.
- Pressione as teclas 11 e 13, até o final do curso, para fechar as barras intermediárias.
- Para fechar as barras, pressione as teclas 7 e 9, com o motor em baixa rotação, observando a melhor posição das barras, até chegarem ao descanso.
- Com as teclas 2 e 6 do Joystick, coloque as barras totalmente no descanso.

Agora as barras estão fechadas e em posição de transporte.

#### **IMPORTANTE!**

O trabalho da máquina com o quadro travado pode danificar todo o sistema de barra. Além de proporcionar uma aplicação desuniforme, devido a movimentos bruscos da barra. Sempre destrave o quadro antes de iniciar o trabalho.

## 6.15 - Deslocamento da máquina

Para deslocar a máquina, ligue e acelere (20) no ponto desejado e, desloque o joystick da posição "NEUTRO" para frente (deslocamento para frente) ou para trás (deslocamento à ré). Para redução de velocidade ou frenagem, faça o movimento gradativo em direção ao ponto "NEUTRO".

Atenção! O deslocamento da máquina somente poderá ser feito com o freio estacionário desabilitado. Para auxiliar a correta operação e evitar danos aos freios, o computador de bordo emitirá um alarme sonoro e visual na tela.

O autopropelido tem a opção de trabalhar em 3 marchas:

1<sup>a</sup> marcha = 0 a 18 km/h = velocidade de trabalho.

2ª marcha = 0 a 24 km/h = velocidade de trabalho <u>somente em grandes planícies.</u>

3ª marcha = 0 a 36 km/h = velocidade somente para transporte em estrada e com tanque vazio.

Obs.: Como medida de segurança, não ultrapasse os 30 km/h.

## ATENÇÃO!

Toda troca de marcha somente poderá ser feita com o Joystick na posição "NEUTRO", ou seja, com a máquina parada.

### IMPORTANTE!

Caso for necessário uma frenagem brusca, movimente a alavanca para a posição "NEUTRO" e imediatamente acione o freio estacionário.

## 6.16 - Utilização do incorporador/lava-frasco

## Limpeza do frasco com água limpa:

Com a máquina em no mínimo 2000 RPM e a bomba de pulverização ligadas, proceda com a incorporação do produto:

Gire a válvula da Figura 5 conforme a posição indicada.

- 1º Válvula posição foto 1, figura 13.1: coloque a embalagem no lava frasco e acione o sistema para lavar com água limpa a embalagem como mostra na foto 2.
- 2º Depois de limpa a embalagem acione a válvula como mostra na foto 3, figura 13.1, gire 90 graus para lavar o reservatório do lava-frasco (foto 4).
- 3º Para incorporar os produtos para o tanque de calda coloque as válvulas nas posições das fotos 5 e 6, figura 13.2, isso com a bomba de pulverização ligada e a máquina com a aceleração acima de 2200 RPM.
  - 4º Para pulverização coloque as válvulas como mostra na figura 13.3.

## Limpeza do frasco com água da calda:


- 1º Com a válvula da Figura 5 na posição indicada, coloque o frasco sobre o esquicho.
- 2º Acione a válvula da Figura 1 para realizar a limpeza do frasco.
- 3º Para incorporar os produtos para o tanque de calda coloque as válvulas nas posições das fotos 5 e 6, figura 13.2, isso com a bomba de pulverização ligada e a máquina com a aceleração acima de 2200 RPM.
  - 4º Para pulverização coloque as válvulas como mostra na figura 13.3.

## ATENÇÃO!


Siga rigidamente as medidas de segurança apresentadas neste manual.



Incorporar produto do lava-frasco para tanque de calda, isso depois do tanque de calda abastecido.



Preparação para pulverização:





## Tela Topper 4500:

- ha Feitos: mostra o total da área aplicada com o transpasse descontado.
- ha Aplicados: mostra o total de área aplicada sem o traspasse descontado.
- Velocidade: mostra a velocidade de descolamento do implemento.
- Última: a velocidade de deslocamento do implemento quando se desligou a aplicação. Tem como principal função alterar o menos possível a taxa da aplicação ao desligar e ligar as seções.
- ha Totais: mostra o total da área contida no interior da bordadura.
- ha Restantes: mostra o total da área restante para finalizar a área que foi criada a bordadura.
- Pressão: pressão real do circuito de pulverização.
- Talhão: acesso aos menus de edução do Nome, Bordaduras, Linhas AB e Marcar A.
- Trabalho: acesso aos menus Usuário, Novo, Trabalho, Estatísticas e Modo replay.
- Herbicida: Acesso aos menus Modo Aplicação, Taxa Aplicação, Atuador, Produto e Alarmes. TANQUE1
- Config. Tela: Descolar GPS, Mostrar Tanque, Disco e Bússola.

## 6.18 - PAINEL DE CONTROLE TOPPER 4500 VT



Figura 23

- 1 Painel Topper 4500
- 2 Botões indicadores
- 3 Liga/Desliga
- 4 Seta navegação esquerda
- 5 Sega navegação para cima
- 6 Seta navegação direita
- 7 Seta navegação para baixo

- 8 Enter
- 9 Configurações
- 10 Cancelar
- 11 Ajuda
- 12 Teste
- 13 Operação
- 14 Ativa/Desativa piloto automático

## 6.19 - PAINEL DE CONTROLE POD SEÇÕES




Figura 24

- 1 Painel de Controle Topper 4500
- 2 Chave geral
  - 2.1 Posição ligado
  - 2.2 Posição desligado
- 3 Chaves de seções
  - 3.1 Posição manual
  - 3.2 Posição automático
  - 3.3 Posição desligado
  - 3.4 Seção 1
  - 3.5 Seção 2
  - 3.6 Seção 3
  - 3.7 Seção 4
  - 3.8 Seção 5
  - 3.9 Seção 6
  - 3.10 Seção 7

# 7 - CUIDADOS ESPECIAIS E MANUTENÇÃO


# 7.1 - Tabela de cuidados periódicos (MOTOR DIESEL MWM GLADIADOR 2700)


MOTOR DIESEL MWM GLADIADOR 2300 e	ADIADO	JR 2300	e 3000				
	Diária	50 h	100 h	250 h	500 h	750 h	1000 h
Nível de óleo do carter	×						
Nível de água do radiador	×						
Drenagem filtro diesel	×						
Troca de Óleo (Efetuar a 1ª troca com 50 h de trabalho)				×			
Filtro do motor (Efetuar a 1ª troca com 50 h de trabalho) Gladiador 2300/3000 - 7911-4309-FO				×			
Filtro do combustível Gladiador 2300/3000 - 7911-4309-FC Filtro combustível (90541.15.1.0020-R60.10Mic) (R60-10M-Parker)				×			
Filtro de ar					×		
Líquido radiador					×		
Substituição de correias							×
Regulagem válvulas							×
Limpeza do bico injetor							×
Verificar amortecedor de vibrações do motor DANPER							×
Drenar e limpar tanque de combustível							×
Acionar representante autorizado MWM mais próximo para manutenção preventiva do motor (Verificar autorizados no manual do motor MWM)							×

# 7.2 - Tabela de cuidados periódicos (COMPONENTES GLADIADOR 2700)

COMPONENTES GLADIADOR 2700	Diária 100h	500h	1000h	2000h
Verificar o aperto das rodas	×			
Nível óleo transmissão	×			
Nível óleo industrial	×			
Limpeza fluxômetro	×			
Limpeza filtros pulverização	×			
Reaperto geral da máquina	×			
Troca fluxômetro		×		
Troca do óleo do sistema industrial tanque verde (Petronas - Tutela Hidrobak 68 (original) cód. 9400-0322; Petrobrás Marbrax HV 68; Texaco Rando HDZ 68)				×
Troca elemento filtrante que está montado dentro do tanque industrial "tanque na cor verde, figura figura no manual. (ELEMENTO FILTR. 10MICR. PT4 PT4-3-10Q-25, Cód. do elemento 7911-4351, cód. barra 564427, REF. 936878)				×
Troca do óleo hidráulico da transmissão tanque de inox (Petronas - Tutela Hidrobak 68 (original) cód. 9400-0322; Petrobrás Marbrax HV 68; Texaco Rando HDZ 68)			×	
Troca do óleo dos Motores de Roda - 150ml em cada motor (Petronas - Tutela Hidrobak 68 (original) cód. 9400-0322; Petrobrás Marbrax HV 68; Texaco Rando HDZ 68)			×	
Trocar as buchas dos tirantes (código 7911-4103)		×		
Troca do elemento filtrante da auto filtragem, elemento filtrante que está montado na parte inferior da máquina que filtra o óleo que sai do acionamento do trocador de calor. (código 7911-4503-EL)			×	
Trocar elemento filtrante de sucção que fica na parte inferior da máquina (Filtro SPIN ON Donaldson P62208 código 7911-4205-DO)		×		
Troca do filtro e higienização do ar condicionado			×	
Limpar polos da bateria	×			
Trocar filtros de ar (7911-4235 - uso 02) e filtros de sucção (7911-4239 - uso 02 e 7911-4238 - uso 01)				×

## ELEMENTO FILTRANTE TANQUE INDUSTRIAL, CÓDIGO 7911-4351









FILTRO AUTO FILTRANTE CÓDIGO 7911-4503-EL

## 7.3 - Troca do óleo dos Motores de Roda - 150ml em cada motor

É importante trocar o óleo de lubrificação dos motores de roda a cada 1000 horas (óleo 68, mesmo da transmissão).

Para executar a troca do óleo, proceda da seguinte forma:

- solte os dois tampões, inferior e superior;
- aguarde escoar o óleo;
- coloque o tampão inferior;
- coloque 150ml de óleo em cada motor
  - coloque o tampão superior.




Figura 27

7.4 - Troca de Filtro e Óleo do Sistema Industrial Tanque Verde

É importante trocar o filtro de sucção anualmente, removendo a flange de sucção que comporta o filtro.

O óleo a ser utilizado para reposição no sistema, é o óleo hidráulico TUTELA HIDROBAK 68. Posteriormente, em condições normais de trabalho, anualmente ou a cada 2000 horas. Em condições extremas de uso da máquina, a durabilidade do óleo pode variar, devendo ser feito uma avaliação do seu estado.

Obs.: Nunca misture óleo de marcas diferentes.

## 7.5 - Troca de Filtro e Óleo do Sistema de Transmissão Tanque de Inox

A troca de óleo deve ser feita a cada 1000 horas de trabalho e deve ser realizada seguindo os seguintes passos:

- Trocar todos os elementos filtrantes da transmissão;
- Drenar o óleo do tanque da transmissão;
- Abastecer o tanque da transmissão com óleo hidráulico 68 até atingir o nível;
- Ligar o Gladiador e deixar trabalhando na posição neutra, com rotação de 1500 RPM por um período de 4 horas para que o sistema de outra filtragem possa executar a limpeza do óleo.

Obs: Não utilizar óleo de marca diferente do que o especificado no manual. Quando soar o alarme de filtro saturado com temperatura acima de 40°C substituir os filtros mesmo que não atinja as horas estipuladas no cronograma.

- 7.6 Procedimento para Limpeza do Sistema e Filtragem do Óleo quando está Contaminado
  - 1º Drenar o óleo do tanque da transmissão e limpar o interior do tanque.
  - 2º Drenar todas as manqueiras da transmissão e limpar as mesmas.
  - 3º Trocar todos os filtros da transmissão, "filtros originais Stara".
  - 4º Completar o nível de óleo especificado no manual.
- 5° Ainda com o Gladiador desligado, sangrar a mangueira que chega até a bomba, eliminando o ar existente na mangueira, depois reapertar a mesma.

Soltar a porca do terminal o suficiente para eliminar o ar do sistema de sucção da bomba com a máquina desligada.



Figura 28

- 6° Ligar o Gladiador e permanecer com o mesmo parado, com o manche no centro com aceleração a 1500 RPM. Deixar o Gladiador por quatro horas realizando a auto filtragem.
- 7º Bloquear 3 rodas do Gladiador deixando uma livre suspendida com macaco hidráulico e calçando a máquina com segurança. Na roda suspensa, soltar o suficiente a mangueira do dreno mostrado nas figuras 63 e 64 da página 66, para que o ar seja eliminado do sistema. Dar partida na máquina com motor MWM 900 RPM, acionar o manche com uma roda suspensa e deixar o Gladiador em funcionamento por 2 minutos, para que assim o óleo circule eliminando o ar do sistema. Repetir o 7º procedimento nos outros três motores de roda.

Soltar a Porca do Terminal o Suficiente para Eliminar o Ar do Sistema de Tração





Figura 30


Figura 29

Motor Dianteiro

Motor Traseiro

8° - Depois de realizar os procedimentos acima trocar os filtros do elemento 7911-4503 filtro que é montado na parte inferior da máquina que filtra o óleo que sai do acionamento do trocador de calor e o filtro 7911-4205 filtro duplo que é montado na sucção da bomba fica na parte inferior da máquina. Conferir o nível do óleo do tanque.

Obs: Manutenção do tirante; Sugere-se trocar as buchas dos tirantes (código 7911-4103) a cada 500 horas, ou quando as mesmas apresentarem desgastes nos Gladiadores Hidro, Hércules 5.0 e Gladiador Mecânico.



## 7.7 - Sistema de pulverização

A vida útil e a confiabilidade do pulverizador, dependem basicamente da ação do produto de pulverização sobre a matéria-prima do pulverizador. Por isso, é de extrema importância que seja feita a limpeza completa do sistema, ao final de cada dia de trabalho e, sempre que houver troca de produto.

O ideal é que seja feita uma pré-lavagem na própria lavoura, para eliminação de restos, antes da execução da limpeza do sistema.

## 7.7.1 - Procedimento de limpeza

- Esguiche o tanque vazio com um jato forte de água, abastecendo-o com cerca de 400 litros de água.
- Com o barramento desligado, ligue a bomba com cerca de 1800 rpm e faça circular a água pela bomba várias vezes.
- Ligue e desligue espaçadamente as secções de pulverização, várias vezes, ao mesmo tempo em que lava todos componentes do aparelho com água limpa.
  - Por fim, pulverize o conteúdo do tanque pelos bicos de pulverização.

## 7.7.2 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de sucção

O inserto do filtro deve ser limpo a cada tanque de pulverização. Para proceder com a limpeza, siga a seguinte ordem:

- Retire a borboleta (tampa amarela) (Figura 31/1);
- Afrouxe a porca (Figura 31/2) e retire a parte inferior do filtro;
- Retire o elemento filtrante (Figura 31/3), lave-o em água corrente e monte os componentes na ordem inversa.




Figura 31

## 7.7.3 - Limpeza do elemento filtrante do filtro de linha

A limpeza do elemento filtrante do filtro de linha deve ser feita ao término de cada dia de trabalho. Para proceder com a limpeza, siga a seguinte ordem:

- Retire a porca e o copo do filtro;
- Retire o filtro e proceda com a limpeza do elemento filtrante (Figura 32/1);
- Monte-o novamente e faça o aperto necessário na porca.

Obs.: Quando o defensivo agrícola for um produto de alta viscosidade, com uma diluição mais lenta, ou a captação da água for feita em açudes ou lagos, faça a limpeza com uma periodicidade maior. Indica-se neste caso, limpar os filtros (de linha e de sucção) a cada tanque de pulverização.




Figura 32

# Fluxômetro de Engate Rápido


Rapid Check

# Manutenção diária ou após o término da jornada de trabalho



Desparafuse a porca vermelha que segura a unidade do engate-rápido no corpo.

Cuidado para não torcer o fio da conexão ao fazer essa operação, desconectando-o do sistema.








Use água limpa para lavar qualquer impureza fora da unidade da turbina removível.

Se possível, use água para lavar o corpo do fluxômetro.





Use ar comprimido para verificar que a unidade da turbina gira livremente. Recoloque a unidade no corpo do fluxômetro apertando com a mão (não use ferramentas) observando a posição de colocação bem como se ficou posicionada corretamente.

## 7.9 - Central elétrica

Segue abaixo as funções da central elétrica, para facilitar a identificação:

Partida/pare  Ventuinha Hidro	
Secundária	<b>⊙</b>
<ul> <li>15 Controle aplic.</li> <li>15 Contato placa saída</li> <li>15 Disponível</li> <li>15 Coluna direção</li> <li>16 Luz interna/rádio</li> <li>10</li> <li>15 Caixa hidráulica</li> <li>15 Luz traseira esquerda</li> </ul>	Pare  Contato placa saída  Luz traseira esquerda (teto)  Luz chassi  Luz quadro
<ul> <li>15 Luz tras. direita (teto)</li> <li>15 Luz diant. esquerda (teto)</li> <li>15 Luz diant. direita (teto)</li> <li>15 Luz chassi</li> <li>10 GPS</li> <li>10 GPS</li> <li>20 Luz alta</li> </ul>	Partida  Luz dianteira esquerda (teto)  Luz dianteira direita (teto)  Luz baixa  Luz alta
15 Buzina 15 MCP 15 Acendedor 20 Limpa 20 Disponível 10 Cent. Met. 5 Contato Relés 10 Injetora	Contato Contato disponível Contato MPC Limpador Pára-brisa Buzina

# 7.10 - Lubrificação de componentes

 $Abaixo\ est\~{a}o\ relacionados\ os\ componentes\ e\ respectivo\ tipo\ de\ lubrificante\ indicado:$ 

QUANTIDADE	Máx. 8 litros sem filtro (motor 4 cilindros)  Máx. 12 litros sem filtro (motor 6 cilindros)		01	01	01	01	01	135 litros	150 litros		01	02	02			
INDICAÇÃO	TEXACO - Ursa PREMIUN TDX	PETROBRÁS - Lubrax TOP TURBO 15W40	IPIRANGA - Brutus Alta Performance 15W40	SHELL - RIMULA X15W40	MWM 905411880021	MWM 905411880022	MWM 9.0541.05.0.0104 RACOR PARKER R 690/30M	MWM 9.0541.15.1.0020	MANN - C 20 457 (7901-4302-ELP) CF 933 (7901-4302-ELI)	TUTELA HIDROBAK 68	PETRUBRAS MARBRAX HV 68 TEXACO RANDO HDZ 68		FILTROSUL PT 4.3 10 O	FILTROSUL MFDS BN 180	RACOR PARKER RH 2010 C	TEXACO - Multifak EP2 PETROBRÁS - Lubrax GMA 2 EP IPIRANGA - IPIFLEX 2
ESPECIFICAÇÃO			API-CH4 ACEA-E3	•			Filtro combustível Filtro sedimentador		Elemento primário externo Elemento secundário interno	ISO VG 68 (DIN 52524/2)	ISO VG 68 (DIN 51524/2)					À base de Lítio NGLI-2
TIPO	Óleo lubrificante				Filtro blindado descartável		Filtro descartável		Filtro descartável seco	Óleo hidráulico	Óleo hidráulico		Filtro descartável	Filtro blindado descartável	Filtro blindado descartável	GRAXA
COMPONENTES	COMPONENTES  Motor diesel			Filtro de óleo p/ motor (4.10T)	Filtro de óleo p/ motor (6.10T)	Filtro de óleo comb. diesel (4 cil.)	Filtro de óleo comb. diesel (6 cil.)	Filtro de ar	Transmissão	Industrial (barra, direção, pulver.)	Filtro auto-filtragem	Retorno industrial	Filtro transmissão	Filtro suspiro reserv. hidráulicos	Graxeiras	

# 8 - EVENTUAIS PROBLEMAS, POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS E/OU SOLUÇÕES
Motor não dá a partida	<ul> <li>- Verifique nível do óleo diesel.</li> <li>- Verifique carga da bateria.</li> <li>- Verifique fusíveis da central elétrica.</li> <li>- Verifique aterramento dos cabos.</li> </ul>
Pulverização não funciona	<ul> <li>- Verifique nível de calda no tanque.</li> <li>- Verifique a posição das alavancas da válvula de registro.</li> <li>- Verifique se a borboleta do filtro de sucção está na posição correta.</li> <li>- Verifique a vedação de todas as conexões.</li> </ul>
Não marca a velocidade	<ul> <li>- Verifique a distância do sensor de rodas em relação ao flange.</li> <li>- Verifique o aperto do sensor.</li> </ul>
O produto do incorporador não está sendo sugado	<ul> <li>- Verifique se a bomba de pulverização está ligada.</li> <li>- Verifique a posição das alavancas da válvula de registro.</li> <li>- Verifique a posição do registro do lava-frasco.</li> <li>- Acelere a máquina em +/- 1000 rpm.</li> </ul>
Cilindros das barras não estão chegando ao curso final	- Verifique a regulagem dos freios dos cilindros.
Escada não abaixa ou não recolhe	<ul> <li>Desligue imediatamente a máquina e verifique o nível de óleo.</li> <li>Verifique se os registros do reservatório hidráulico estão na posição ABERTO.</li> </ul>
Balões pneumáticos com pouca pressão	- Verifique possíveis vazamentos nas conexões.